

Panasonic

デジタルビデオカメラ 取扱説明書 R NV-DS88K 安全 他

使う前に

撮る

見る

サーチ

調整

効果 演出

<u>カード</u>

編集

その他

このたびは、デジタルビデオカメラをお買い上げいただき、 まことにありがとうございました。

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使い ください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確か め、販売店からお受け取りください。

上手に使って上手に節電

保証書別添付





もくじ

安全他		大きくまたは
	4	(ズームイン・
安全上のご注意(必ずお守りください)	4	フィトテレビ
付属品	8	びれを少なく
使う前に		風の強いとき
使う前に	9	自分を撮るは
各部の名前と働き	10	証明写真サイ
まず、撮って見てみましょう	17	見る
バッテリーを充電する	18	
バッテリーを付ける		その場で見る 音量を調整す
電源コンセントにつないで使う		百里を調金9 ヘッドホンを
ウエストホルダータイプのバッテリーを使う	20	見たいところ
カセットを入れる	20	(早送り再生/
電源 / 操作モードスイッチを使う	21	スローモーシ
ファインダーを使う	22	静止画再生と
液晶モニターを使う	22	(静止画再生/
リモコンを使う		
グリップベルトを調整する	24	サーチ
ショルダーベルトを付ける	24	撮影の一時停
レンスキャッフを付ける	25	撮った最後の
三脚に取り付ける		撮った作品の
メニュー画面を操作する	26	調整
撮影前の確認(撮影準備)	27	逆光で撮る
撮る		逆元で振る(X) 手動でピント
 テープに撮る(撮影)	28	
テープに静止画を撮る		動きの速いも
(テープフォトショット/連写フォトショット/デジタル静止画)	28	明るさを調整
より高画質な静止画を撮る(プログレッシブ機能)	30	いろいろな場

大きくまたは広く(広角に)撮る	
(ズームイン・アウト/デジタルズーム)	3
ワイドテレビに対応した映像を撮る (シネマ)	
長時間撮影する (LPモード)	
ぶれを少なくして撮る (手ぶれ補正)	3
風の強いときに撮る(ウインドNR(ノイズリダクション))	3
自分を撮る (対面撮影)	3
見る■	
	2
その場で見る(再生)	
音量を調整する	
ヘッドホンを使う	చ
見たいところをさがす	2
(早送り再生/巻戻し再生/可変速サーチ)	ک م
スローモーションで再生する (スロー再生)	3
静止画再生と コマごとの再生をする (静止画再生 / コマ送り再生 / ジョグ再生)	4
テレビで見る	4
サーチ	
撮影の一時停止中に撮った場面を見る(カメラサーチ)	4
撮った最後の部分をさがす (ブランクサーチ)	
撮った作品の頭出しをする(フォトサーチ/シーンサーチ)	4
調整	
 逆光で撮る (逆光補正)	1
手動でピントを合わせて撮る (マニュアルフォーカス)	
自然な色合いで撮る(白バランス)	
動きの速いものを撮る(電子シャッター)	
明るさを調整して撮る (絞り / ゲイン)	
いろいろな場面で 撮 る(AF 設定)	

効果 演出 👺		パソコンを使って静止画編集する
n+/5 \ 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	40	映像コミュニケーションソフトを使う
映像と音声を徐々に現して撮る (フェードイン)	40	パソコンでカードを使う
映像と百円を休々に消し(振る(ノエートアリト)	49	その他
特殊効果を使って撮る (デジタル機能 / 効果)	50	
映像効果を入れて再生する (再生映像効果)		
再生画面を大きくする (再生ズーム)	52	
カード		液晶モニター / ファインダーを調整する
カードを入れる	53	内蔵日付用電池を充電する
静止画を記録する (カードフォトショット)	54	年月日 / 時刻を合わせる
カードを再生する		
(画像再生/マルチ画面からの再生/ナンバー指定)	56	撮影のテクニックガイド
スライドショーの設定をする (スライドショー設定)	58	伊用上のお願い
カードのメモリー画像をテープに記録する	59	フゆ フさに フい (
テープとカードの間で画像を自動伝送する (画像伝送)	60	ベットよごれについ (
タイトルを作る (タイトル作成)	61	その他(レンスノート / ファインターのお手入れ / シ
タイトルを入れる (タイトルイン)	62	海外で使う 🛂
カードの画像を誤消去防止する (ロック設定)	63	用語解說
カードの画像を消去する (メモリー消去)		
カードをフォーマットする (フォーマット)		仕様
プリント情報をカードに書き込む (DPOF 設定)	65	保証とアフターサービス(よくお読みください)
手早くメニュー設定を行う (ショートカットメニュー)	66	索引(アイウエオ順)
編集		
撮った後に別の音声を入れる (アフレコ)	66	
外部機器(ビデオ機器やテレビ)の内容を録画する	68	
S-VHS/(VHS)カセットにコピーする (ダビング)	69	
デジタルビデオ機器とつないで使う (デジタルダビング)	70	
デジタルビデオカセットレコーダーをつないで使う	70	
自動プリント機能を使う		
パソコンを使って動画編集する	73	

76

82

.90 .93

安全上のご注意

(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止する ため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■ 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害 や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険 が切迫して生じることが想定される」内容です。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)

\triangle	このような絵表示は、気をつけていただきたい 「注意喚起」内容です。
\bigcirc	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内 容です。
0	このような絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。
	<u> </u>

<u></u> 危険

バッテリーの充電は、専用の充電器を 使う



機器の形状が同じでも性能が異なると、バッテリーの液もれ・発 熱・発火・破裂に つながります。

●バッテリーを指定以外の機器に使わないでください。

バッテリーの端子部 (⊕と⊝)に金属物(ネックレスやヘアピンなど)を接触させない



液もれ·発熱·発 火·破裂につな がります。

禁止

●ビニール袋などに入れ、 金属物と接触させないようにしてください。 バッテリーを分解、加工(はんだ付けなど)、加圧、加熱、火中投入などをしない



液もれ·発熱·発 火·破裂につな がります。

禁止

●不要(寿命)になったバッテリーについては、91ページをご参照ください。

バッテリーを炎天下 (特に真夏の車内)な ど、高温になるところに放置しない



液もれ·発熱·発 火·破裂につな がります。

禁止

煙が出ている、異常 に熱い・におい・音が するときなどは、使 うのをやめ、電源プ ラグを抜く



火災・感電に つながりま

電源プラグ を抜く

- ●バッテリーで使っている 場合は、バッテリーを外 してください。
- ●販売店にご相談ください。

内部に金属物や燃え やすいものなどを入 れない



火災·感電·故障 につながりま

禁止

●乳幼児にご注意ください。

内部に水や異物など が入ったときや外装 ケースが破損したと きは、使うのをやめ、 雷源プラグを抜く



火災・感電に つながりま

電源プラグ を抜く

- ●バッテリーで使っている 場合は、バッテリーを外 してください。
- ●販売店にご相談ください。

ぐらついた台の上や 傾いたところなど、 不安定なところに置 かない



落下すると、け がや製品の故障 につながりま す。

禁止

電源プラグのほこり などは取る



湿気などで ショートや絶縁 不良となり、火 災・感電につな がります。

- ●プラグを抜き、乾いた布 でふいてください。
- ●プラグは時々点検してく ださい。

交流100ボルト~ 240ボルト以外では 使わない また、配線器具の仕 様をこえる使いかた



をしない

たこ足配線など の場合も、過電 流で発熱し、火 災・故障につな がります。

電源プラグは、根元 までしっかりと差し 込む



接触不良で火 災・感電につな がります。

- ●いたんだプラグやゆるん だコンセントは、使わな いでください。
- ●プラグは時々点検してく ださい。

電源コードやプラグ を破損させない



禁止

無理なねじり、 引っ張り、加工、 重いものの下敷 きなどは、コード 破損の原因とな り、火災・感電に つながります。

●破損したときは、使うの をやめ、販売店にご相談 ください。

水をかけたり、ぬら したりしない



内部に水が入 ると、火災・感 電・故障につ 水ぬれ禁止 ながります。

- ●水が入ったときは、販売 店にご相談ください。
- ●雨天、降雪中、海岸、水辺 など、水がかかりやすい ところで使うときは、ぬ らさないようにご注意く ださい。

不安定な状態で使わ ない



転落すると、死亡 や大けがにつな がります。

禁止

●安定した足場、安定した体 勢を確保してください。

分解や改造をしない



火災·感雷·故 億につながり ます。

分解禁止

- ●修理や内部の点検は、販 売店にご相談ください。
- ●お手入れ時で、部品の取 り外しや取り付けなどが 必要な場合は、説明書の 指示に従ってください。

自動車など、乗り物 を運転しながら使わ ない



事故の誘発につ ながります。

禁止

●歩きながら使うときも、周 囲の状況、路面の状態など に十分ご注意ください。

雷が鳴り出したら、 本機の金属部やAC アダプターなどの雷 源プラグにふれない



落雷すると、感 雷につながりま

接触禁止

コイン電池は、乳幼 児の手の届くところ に置かない



誤って飲み込む と、身体に悪影 響を及ぼしま

●万一飲み込んだと思われ るときは、すぐに医師に ご相談ください。

ぬれた手で電源プラ グを抜き差ししない



感電につながり ます。

ぬれ手禁止

●必ず、乾いた手で持って ください。

注意

高温になるところに 放置しない



特に直夏の重内、 車のトランクの 中は、想像以上に 高温(約60℃以 上)になります。

カセットテープやビデオカ メラ、バッテリー、アダプ ターなどを絶対に放置しな いでください。 熱で外装 ケースが変形し内部部品が 破損すると火災・感電のお それがあります。

レンズやファイン ダーを太陽や強い光 源に向けたままにし ない

集光により、内

部部品が破損



し、火災のおそ れがあります。 禁止

お手入れの際や長期 間使わないときは、安 全のため、電源プラグ を抜く

誤って内部に

ふれると、感電



するおそれが あります。ま た、通電状態で 雷源プラグ 放置、保管する を抜く

と、絶縁劣化、 漏電などにより、火災につな がるおそれがあります。(テー プ保護のため、カセットも取 り出しておいてください

カセット入れ口に指 をはさまれないよう に注意する



けがをするお それがありま

指に注意

●乳幼児にご注意ください。

飛行機内で使うとき は、航空会社の指示 に従う



本機が出す電磁 波などにより、飛 行機の計器に影 響を及ぼすおそ れがあります。

●病院などで使うときも、 病院の指示に従ってくだ さい。

本機の上に重いもの を置いたり、乗った りしない



重量で外装ケー スが変形し、内 部部品が破損す ると、火災・感 電・故障のおそ れがあります。

電源コードを持って 抜かない



コード破損の原 因となり、火災・ 感電のおそれが あります。

●必ず、電源プラグを持っ てください。

充電中や使用中は、機 器の上に布などをかぶ せない



熱で外装ケースが 変形し内部が発熱 すると、火災・感 電・故障のおそれ があります。

コイン電池は、⊕・⊝を 確かめ、正しく入れる



間違えると、液も れ・発熱・発火・破 裂などを起こし、 けがをするおそ れがあります。

安全上のご注意につき

(必ずお守りください)

♪ 注意

油煙、湯気、湿気、ほ こりなどが多いとこ ろ、振動が激しいと ころで使わない



水やほこりが 入ったり、振動 などで内部部品 が損傷すると火 災・感電のおそ れがあります。

- ●3年に一度ぐらいは、販 売店に点検をご相談くだ さい。(特に湿度が高く なる梅雨期の前に点検を すると、効果的です)
- ●費用についても、そのと きお確かめください。

指定以外の電池を使 わない



指定以外を使う と、液もれ・発 熱・発火・破裂な どを起こし、け がをするおそれ があります。

コイン電池の⊕・⊝ 部に金属物(ネック レスやヘアピンな ど)を接触させない



液もれ・発熱・発 火・破裂などを 起こし、けがを するおそれがあ ります。

●ビニール袋などに入れ、 金属物と接触させないよ うにしてください。

コイン電池を分解、 加工(はんだ付けな ど)、加圧、加熱、火中 投入などをしない



液もれ・発熱・発 火・破裂のおそ れがあります。

禁止

電池が液もれしたときは:

- ●万一、液もれが発生し、液が手や衣服に付いたときは、水でよく洗 い流してください。
- |●液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。 目をこすらず に、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。

付属品

以下の付属品がすべて入っているかお確かめください。

AC アダプター



映像/音声コード (ミニジャック対応)

K2KC4CB00002



電源コード VJA0536T

DCコード VEK8925



S映像コード K2KZ4CA00002



バッテリーパック

リモコン

N2QAFC000003 コイン電池 CR2025



VYP7855 レンズキャップひも VGQ5327

レンズキャップ



ショルダーベルト VFC3506



記載の品番は2001年5月現在のものです。

まずお読みください! ださい。

大切な撮影(結婚式など)は、必ず、像を他機で再生する場合、正しく 事前にためし撮りをし、正常に撮き再生できないことがありますの 影(録画など)や録音されているこ。で、あらかじめお確かめくださ とを確かめてください。特に「特・い。 殊効果」や「逆光補正」をご使用の 際は設定をご確認ください。

撮影内容の補償はできません。 ル写真から合成しています。

本機およびカセット(テープ)、また、本書内の製品姿図・イラス や録音されなかった場合の内容。少異なりますが、ご了承くださ の補償についてはご容赦ください。 いっ

あなたが撮影(録画など)や録音し。しています。 たものは、個人として楽しむ以外。 は、著作権法上権利者に無断では。本機で使用できるカセットは 使用できません。個人として楽 Міт 🔃 マークのついたデジタルビ しむ目的であっても、撮影を制限。デオカセットテープです。 している場合がありますのでお 気を付けください。

。カードの画像について

事前に必ずためし撮りをしてく 他機で記録、作成した画像を本機 ●Microsoft Windowsは米国 ビデオの撮りかたや新製品情報 で再生したり、本機で記録した画

> ・本書内の写真、イラストについて 本書内の写真は、説明のためスチ

カードの不具合で撮影(録画など)・ト・メニュー画面などは実物と多

- 参照ページについて

著作権にお気を付けください。 参照いただくページを(P00)で示

本機で使用できるカードは

SDメモリーカード、マルチメディ アカードです。

- ●SDロゴは商標です。
- です。
- ●Macintosh、MacOS、漢字Talk*ください。 はApple Computer Inc.の登録 商標または商標です。
- ●iLINKはIFFF1394-1995仕様お。 よびその拡張仕様、▮はi.LINKに・ 準拠した製品につけられるロゴ です。i.LINK、▮は商標です。
- ◆その他、この説明書に記載され[®] ている各種名称、会社名、商品名 などは各社の商標または登録商 標です。

この装置は、情報処理装置等電 波障害自主規制協議会(VCCI)の 基準に基づくクラスB情報技術 装置です。この装置は、家庭環 境で使用することを目的として いますが、この装置がラジオや テレビジョン受信機に近接して 使用されると、受信障害を引き 起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り 扱いをして下さい。

『アクセスをお待ちしています。

Microsoft Corporationの商標。など、パナソニックビデオ/ビデ オカメラのホームページをご覧

http://www.panasonic.co.ip/avc/video/



画面は2001年5月現在のもので

各部の名前と働き

- ●液晶モニター
- ② タイトルインボタン 映像にタイトルを入れるとき、消す ときに使います。 (P62)
- ③カードマルチボタン カードの画像をマルチ画面表示す るときに使います。(P56、62)
- **④逆光補正/再生(►)ボタン** 撮影: 逆光補正します。(P44) 再生: 再生にます。(P36)

2回押すと、可変速サーチ モードになります。(P38)


カードのメモリー画像を スライドショーします。 (P56)

6静止画(■■)ボタン

撮影: 静止画にします。(P29) 再生: 静止画再生します。(P40) ậ⁻[‡]: スライドショーを一時停止 します。(P56)

⑥液晶開くボタン

液晶モニターを開くときに使います。(P22)



マルチプッシュダイヤルの基本操作



ポンと 押カメラ職 /音量/ジョグ 押し込んで 設定する

介フェード/停止(■)ボタン

撮影: フェード効果に使います。 (P48、49)

再生: テープ走行を停止します。 (P36)

カード: スライドショーを停止しま す。(P56)

③サーチ/早送り(▶▶)/巻戻し (◀◀)/撮影チェック(⑤)ボタン

撮影: カメラサーチ(P42)、撮影 \mathcal{F}_{xy} チェック(P28)をします。

再生: 早送り・早送り再生、巻戻 し・巻戻し再生します。 (P36、38)

カードのメモリー画像を 送り/戻し再生します。 (P56)

③ マルチプッシュダイヤル

- メニューの項目選択・設定(P26)
- ・電子シャッター、絞り/ゲインの 選択・設定(P46、47)
- 音量調整(P36)
- 再生時のジョグ操作(P40)
- 可変速サーチの速度調整(P38)
- マルチ画面の画像を選択(P56)
- 白バランスの選択・設定(P45)

・ か メニューボタン

メニューを表示します。 (P78~81)

①フォーカスボタン

手動でピントを合わせるときに押します。(マニュアルフォーカス) (P44)

n モード切換えスイッチ


フルオート/マニュアルモードの切 り換えをします。

®シュー

ステレオマイクロホンなどをつけるところです。(P94)

②シューカバー

シューを使うときはファインダー を引き出した後、シューカバーを矢 印の方向にずらして取り外します。



- **ゆ**レンズフード(P94)
- **1**0 レンズ
- **⑰**内蔵ステレオマイク
- ❶白バランスセンサー

白バランスを自動的に切り換える センサーです。(P46) 手などでふさがないでください。

⋒撮影お知らせランプ

撮影中に点灯して、撮影していることを知らせます。(P27) リモコン受信時は、点滅します。

のリモコンセンサー

リモコンからの信号を受けるセン サーです。(P23) 手などでふさがないでください。

② DV端子(ⅰ)

デジタル信号の入出力用端子です。DV端子(i.LINK端子)を持つデジタルビデオ機器やパソコンと接続します。(P68、70、73、75)

各部の名前と働き(つづき)

のファインダー

液晶モニターを閉じたときに、映像を見るところです。(P22、94)対面撮影時はファインダーにも映像が映ります。(P34)

28 視度調整レバー

視力に合わせてファインダーを調整するときに使います。(P22)

②ズームレバー

ズーム操作に使います。(P30)

②フォトショットボタン

愛が「テープ」のとき:
テープに記録します。(P28、59)

愛が「カード」のとき:

カードに記録します。(P54、55)


②バッテリー取外しボタン バッテリーを取り外します。

②操作モード(電源)ランプ 操作モード(撮影/再生/カード再生) のランプが点灯します。(P21)

23 バッテリー取付け部

撮影開始/一時停止ボタン 撮影を始めるとき、一時停止すると きに使います。(P28)

●電源/操作モード切換えスイッチ電源の「入」「切」操作をします。 上にスライドするごとに操作モードが切り換わります。(P21)



- **③** ショルダーベルト取付け部 (P24)
- **砂テープ/カード選択スイッチ** フォトショット画像をテープ、カードのどちらに記録するか選択します。(P28、54、55、59)
- むカード挿入口
- 丞カード扉開くレバー(P53)
- **⑤**スピーカー
- 36動作中ランプ

カードのデータにアクセスしているときに点灯します。(P54)

® RESETボタン

電源が入っているのに操作できないなど、トラブルがおこったときに、先の細いもので押してください。(P105)

❸カード扉

カードを入れてカード扉を閉じると、カードを使用できるようになります。(P53)

切力セット確認窓

カセットが入っているかを確認する窓です。

፴ グリップベルト

手の大きさに合わせて調整できます。(P24)

♠カセットホルダー

この中にカセットを入れます。(P20)

かカセットカバー

カセットを入れたあと、ここを押して閉じます。 (P20)

②カセット取出しレバー

カセット取出しふたを開くときに 使います。(P20)


⚠カセット取出しふた


「カチッ」と音がするまで開くと、カセットホルダーが出ます。(P20)

⑤三脚取付け穴(P25)

₲S2(S1)映像入出力端子

テレビで映像を見るときやダビン グするときなどに使います。 (P40、68、69)





ூ USB接続用/ミニシステム⑥端子

- ●パソコンのUSB端子と接続すると きに使います。(P74)接続にはUSB 接続キット/VW-DTU1(別売)が必 要です。
- ●ビデオプリンターや編集コント 前 ローラーなどと接続するときに使 に います。(P72)接続にはシステム コード/VW-CA20(別売)またはミニシステム⑥変換アダプター/VW-CE1(別売)が必要です。

49マイク端子

外部マイクなどをつなぎます。


49 AV入出力/ヘッドホン端子

テレビで映像を見るとき、アフレコ、ダビングをするときや、ヘッドホンで音声を聞くときなどに使います。(P37、40、67、68、69)

⑤ デジタル静止画端子

パソコン静止画キット(別売)を使って、パソコンに画像を取り込むときに使います。(P74)

各部の名前と働き(つづき)



●表示出力ボタン(P41)

画面の機能表示をテレビに表示させます。

2年月日/時刻ボタン(P37)

年月日、時刻を表示させます。

❸撮影操作/音量調整部

フォトショットボタン(P28、54、55、59)

ビデオカメラ本体のボタンと同じ機能です。

撮影開始/停止ボタン(P28)

ビデオカメラ本体の「撮影開始/一時停止ボタン」と同じ機能です。

ズーム/音量ボタン

撮影: ズーム操作に使います。(P30)

再生: 内蔵スピーカーの音量を調整するときに使います。(P37)

再生ズームの倍率を変えるときに使います。(P52)

4 表示切換ボタン(P79) カウンターモードを切り換えます。

⑤ リセットボタン(P98) (リニア)カウンターの値がゼロになります。

③ タイトルインボタン(P62) ビデオカメラ本体のボタンと同じ機能です。

③マルチ/子画面ボタン(P56、62) ビデオカメラ本体のカードマルチボタンと同じ機能です。 (子画面機能は本機では使えません)

②アフレコボタン(P66)

再生: アフレコ操作に使います。

10 再生操作部

巻戻しボタン(◀◀)(P28、36、38、56)

ビデオカメラ本体のボタンと同じ機能です。

早送りボタン(▶▶)(P38、56)

ビデオカメラ本体のボタンと同じ機能です。

再生ボタン(▶)

再生: 再生します。(P36)また、録画ボタンと同時に押して、録画

します。(P68、70)

 $_{\text{H}}^{\text{D-}\text{F}}:$ カードのメモリー画像をスライドショーします。(P56)

スロー/コマ送りボタン(◄、►)(P39、40)

再生: 再生中に押すと、スロー再生、一時停止中に押すと、コ

マ送り再生になります。

(◀ は逆方向、▶ は正方向です)

頭出しボタン(I◀◀、▶►I)(P43)

再生: 撮影した映像を頭出しします。

(▶■は逆方向、▶▶■は正方向です)

停止ボタン(■)

再生: テープ走行を停止します。(P36)

一時停止ボタン(▮▮)

再生: 静止画再生します。(P40)

 D_{A}^{D-k} : カードのスライドショーを一時停止します。(P56)

① 可変速サーチボタン(P38)

再生: 可変速サーチモードになります。

ゆ映像効果部

選択ボタン(P52)

再生: 「デジタルセッテイ」メニューの「コウカセンタク」のモードを設定します。

メモリーボタン(P52)

再生: 「コウカセンタク」のワイプ、ミックス時のメモリー画像 を決定するときに使います。

切/入ボタン(P52)

再生: 選択モードを一時解除するとき・有効にするときに使います。「コウカセンタク」のワイプ、ミックス効果を始めるときにも使います。

19 再生ズームボタン(P52)

再生: 再生映像を拡大するときに使います。

●メニュー設定/再生ズーム操作部

メニューボタン(P27)


ビデオカメラ本体のボタンと同じ機能です。

方向ボタン

再生ズーム時、画面を上下左右に動かすことができます。(P52) メニュー画面表示時は、メニュー内の項目を選ぶ項目ボタンや選んだ項目の値やモードを設定する設定ボタンに変わります。 (P27)

▲▼ボタンで、可変速サーチのサーチ速度を変更できます。(P38)

各部の名前と働き(つづき)



- **1** AC入力端子(AC IN)(P18) 電源コードを接続します。
- **②バッテリー装着部** バッテリーを充電するとき、ここに装着します。
- **③ 電源ランプ(POWER)** 電源が供給されると点灯します。
- ◆ 充電ランプ(CHARGE) 充電中は点灯し、満充電完了で消灯します。
- **⑤ DC出力端子(7.9V DC OUT)** DCコードを接続し、ビデオカメラに電源を供給します。


まず、撮って見てみましょう

機材を準備します 225421



電照。分包外色準備します

18~20ページ




バッテリーを 充電します

バッテリーを 取り付けます

カセットを 入れます






「撮影」モードにします




撮影開始/一時停止ボタンを 押して、撮影します (もう一度押すと停止します)

36ページ




「再生」モードにします



巻戻し(◀◀)ボタンを押して、 巻き戻します 再生(▶)ボタンを押して、 再生します

バッテリーを充電する

バッテリーを付ける




バッテリーは充電すると使えるようになります。

マークにそってバッテ リーを水平にのせ、スラ イドする

2 電源コードをつなぐ

- ●「POWER」ランプと「CHARGE」 ランプが点灯し、充電が始まりま す。
- ③「CHARGE」ランプが消 灯すると満充電完了
- ●充電時はDCコードをつながない でください。



充電済みのバッテリーを付けると、ビデオカメラを操作できるようになります。

ファインダーを上げる

2 バッテリーをまっすぐ 押しあて、「カチッ」と音 がするまで、下にずらす

バッテリーを外す

バッテリー取外しボタンを押しながら、バッテリーを上にずらして外す

●バッテリーを落下させないよう に手で支えておいてください。


充電時間と撮影可能時間について

ファインダー使用時[()内は液晶モニター使用時]

バッテリー品番	電圧/容量	充電時間	連続撮影可能時間	間欠撮影可能時間
付属のバッテリー	7.2V/1500 mAh	約2時間	約3時間30分 (約2時間50分)	約1時間45分 (約1時間25分)
VW-VBD21 (別売)	7.2V/800 mAh	約1時間	約1時間40分 (約1時間20分)	約50分 (約40分)
VW-VBD22 (別売)	7.2V/1400 mAh	約1時間50分	約2時間55分 (約2時間25分)	約1時間30分 (約1時間15分)
VW-VBD33 (別売)	7.2V/1500 mAh	約2時間	約3時間30分 (約2時間50分)	約1時間45分 (約1時間25分)
VW-VBD25 (別売)	7.2V/2800 mAh	約3時間15分	約6時間5分 (約5時間)	約3時間5分 (約2時間30分)
VW-VBD5 (別売)	7.2V/5300 mAh	約5時間20分	約11時間30分 (約9時間25分)	約5時間45分 (約4時間45分)

- ●左表は常温(温度20°C/湿度60%)での時間です。高温、低温 時は充電時間が長くなります。めやすにしてください。 左表の間欠撮影可能時間とは、撮影、停止などをくり返した ときにテープに記録できる時間です。実際にはこれより短 くなることがあります。
- ●付属のバッテリーはVW-VBD33と同等品です。

電源コンセントにつないで使う



ACアダプターを使って、電源コンセントにつなぐと、バッテリーの消耗を気にせず使えます。

7 DCコードをつなぐ


2 電源コードをつなぐ


お願い ピット より詳しく

ACアダプター、バッテリーについて

- \bullet DCコードがACアダプターにつながっていると、充電できません。
- ●使用後や充電後はバッテリーが温かくなります。また、使用中はビデオカメラ本体も温かくなりますが、故障ではありません。
- ●ビデオカメラからバッテリーを外すときは、電源スイッチを「切」にしてから外してください。
- ●バッテリーの長期保管については、91ページをご参照ください。
- ●ACアダプターは海外でも使うことができます。(P95)

ウエストホルダータイプのバッテ(カセットを入れる リーを使う





- ●DCコードはバッテリーパック に付属のものをお使いくださ 1,10
- ●詳しくはバッテリーパックの説 明書をお読みください。

別売のバッテリーパック(VW-VBD5)を使うと、1個のバッテ リーで長時間撮影することができ ます。

バッテリーパックを充電する


- DCコードをつける
- 2 バッテリーパックとつ なぐ
- 3 電源コードをつなぐ
- ・充電が始まります。

バッテリーパックを付ける

- **MDCコードをつなぐ**
- アバッテリーパックとつな

バッテリーパック装着時





- 力セットは絶対に高温の場所に 置かないでください。テープが いたんで再生時にモザイク状の ノイズが出る場合があります。
- SP(標準):

Standard Playの意味です。 LP(長時間):

Long Playの意味です。(P32)

- レバーをずらした状態 で、「カチッ」と音がする まで水平に開く
- 2 カセットホルダーが開 いてから、入れる
- ●カセット窓の方向を図のように して、奥まで入れてください。
- ☞「胛 閉じる」マークを押 して閉じる
- 4 カセットホルダーが完全 に納まってから、閉じる


カセットを取り出す

カセット取出しレバーをずらしな がらカセットカバーを開き、出て きたカセットをまっすぐ抜き取る

使用できる当社のカセット (2001年5月現在)

+ L O T	使用できる時間		
カセット品番	SP	LP	
AY-DVM30	30分	45分	
AY-DVM60	60分	90分	
AY-DVM80	80分	120分	

電源/操作モードスイッチを使う



●操作モードを切り換えるときは、切り換わったことをランプで確認してから、次の操作をしてください。

- 電源を入れる中央のボタンを押しながら、「入」にスライドする
- ●電源が入り、「撮影」ランプが点灯 します。
- ② 操作モードを切り換える 「入」の状態から上にス ライドする
- ●スライドするごとに「再生」→ 「カード再生」→「撮影」と切り換 わります。
- 3 電源を切る
 - 中央のボタンを押しながら、「切」にスライドする
- ●電源が切れ、ランプが消灯します。

お願い ヒット より誤しく

カセットを出し入れするときは

- ●カセットの出し入れは本機の電源が供給されていれば、電源スイッチ「切」の状態でもできます。
- ●カセットカバーを閉じるときは、グリップベルトやレンズ キャップひもをはさみこまないように気を付けてください。
- ●グリップベルトが当たって、カセットホルダーが完全に開かないことがありますので、当たらないように気を付けてください。
- ●カセットを入れるときは、方向をよく確かめ、最後まで確実に 入れてください。
- ●使用途中のカセットを入れたときは、カメラサーチ機能(P42)を使って、続けて撮影する部分をさがしておきましょう。
- ●特に、一度使用したカセットに重ね撮りする場合、必ず続けて 撮影する部分をさがしてから、撮影してください。

カセットホルダーが納まらない場合は、以下の処置を行ってください。

- ●「 胛 閉じる」マークを押してカセットカバーを確実に閉じる
- ●電源スイッチを入れ直す
- ●バッテリーが消耗していないか確認する

カセットホルダーが出てこない場合は、以下の処置を行ってください。

- ●カセット取出しふたを一度完全に閉じてから、再度開く
- ●バッテリーが消耗していないか確認する


誤消去防止つまみについて

撮影後は、誤って撮影内容を消さないために、カセットの誤消去防止つまみを「SAVE」側(開く)にしておくことをおすすめします。こうしておくと、撮影ができなくなります。「REC」側に戻すと、撮影が可能になります。



ファインダーを使う

液晶モニターを使う





使う前に、視力に合わせてファイ ンダー内の文字が一番よく見える ようにします。


☑ 進備

液晶モニターを閉じておいてくだ さい。(開いていると、ファイン ダーは点灯しません)

- 7 「入」にする
- 2 ファインダーを上げる
- 3 レバーを動かして調整 する







液晶モニターを見ながら撮ること もできます。

- 7 「入」にする
- 2 ボタンを押して、液晶モ ニターを開く
- ●ファインダーが消灯します。

液晶モニターの角度の調整


撮影する角度によって、液晶モニ ターの角度を調整する

●レンズ方向に180°、手前方向に 90°まで回転します。それ以上 に無理な力で回すと、本機の故障 につながります。

- ●液晶モニターを閉じる時は、確●液晶モニターをレンズ方向に 実に閉じてください。
- ●メニューで液晶モニターの色の 濃さ、明るさが調整できます。 (P82)
- ●液晶モニターをレンズ方向へ回 転させたとき(対面撮影時)は、 ファインダーと液晶モニターが 同時に点灯します。

180° 同して閉じると、再生映 像を見るときなどに便利です。






●ファインダーを使うときは、見

やすい位置まで引き出してくだ

さい。

リモコンを使う



- ●リモコンの操作範囲は、室内での使用時の値です。屋外やリモコンセンサー部に強い光が当たっているときは、この範囲内であっても操作できない場合があります。
- ●近距離(約1m以内)で操作すると きは、センサー横(液晶モニター側) からもリモコン操作ができます。

付属のコイン電池をリモコンに入 れる

- つまみを矢印の方向に 押しながら、ホルダーを 引き抜く
- ② ⊕マークを上に向け、入れる
- ●電池の向きをよく確認して入れ てください。
- 3 ホルダーを元に戻す

リモコンを使う

- 操作モードを希望の モード(P21)にし、リモ コンセンサーに向けて リモコンの操作ボタン を押す
- ●各ボタンの働きについては、14 ページをご参照ください。

お願い ピット より詳しく

コイン電池について

- ●コイン電池(CR2025)が消耗した場合は、新しい電池と交換してください。(電池の寿命は使用頻度にもよりますが、約1年です)リモコンを本機のリモコンセンサーの近くで操作しても動作しない場合は、電池が消耗しています。
- ●コイン電池は、幼児の手の届かないところに置いてください。

同時に2台のビデオカメラを使う場合のリモコンの設定

1台のビデオカメラとリモコンの設定を「VTR1」に、もう1台のビデオカメラとリモコンを「VTR2」に設定すると、2台の間でのリモコンの誤作動を防ぐことができます。(出荷時設定は「VTR1」です。またコイン電池を交換すると、設定が「VTR1」になります)

設定のしかた

リモコン側:

下図参照

同時に押す VTR2用の設定 になります。

一 同時に押すVTR1用の設定になります。

ビデオカメラ側:

「ソノタセッテイ」メニューの「リモコン」 の項目で設定(P26、79)


●ビデオカメラとリモコンの設定が違うときは、画面に「リモコン」と表示が出ます。電源を入れたあとの最初の操作時のみ「リモコンのセッテイをカクニンしてください」のメッセージが表示されます。(P87)

液晶モニターについて

液晶モニターは、精密度の高い技術で作られていますが、液晶モニターの画面上に黒い点が現れたり、常時点灯(赤や青、緑の点)することがあります。これは故障ではありません。液晶モニターの画素については99.99 %以上の高精度管理をしておりますが、0.01 %以下で画素欠けや常時点灯するものがあります。

グリップベルトを調整する


ショルダーベルトを付ける




●カセットを出し入れするときは、グリップベルトが当たって、カセットホルダーが完全に開かないことがあります。 グリップベルトが当たらないように気をつけてください。

手の大きさに合わせて調整してください。

- 力バーをめくる
- 2 ベルトをめくり、長さを 調整する
- 3 カバーを元に戻す



- ショルダーベルトの先端を取り付け部に通す
- ②ベルトの先端を折り返 して止め具の中を通す
- ③ ベルトが外れないよう に2cm以上出す
- 4 もう片方も、同じようにして付ける



2 カメラ台を三脚に取り 付ける












撮影をしないときは、付属のレン ズキャップを付けて、レンズ面を 保護してください。

- レンズキャップひもの 先端をレンズキャップ に诵す
- 2 ひもの反対側をひもの 輪の部分に通す
- 3 矢印の方向に引っぱる
- #レンズキャップをグ リップベルトに取り付 ける
- 5 レンズキャップを付け

レンズキャップについて

レンズキャップはレンズキャッ プ取付け部に付けておくことが できます。





●三脚の説明書をよくお読みくだ さい。


メニュー画面を操作する


押 カメラ () カスティー ()

押 カメラ開業 /音量/ジョグ

•

■メニューを表示させる





メニュー
1 カメラキノウ
2 デジタルセッテイ
3 メモリキロク
4 キロウセッテイ
5 ときのプセッテイ
6 ソノタセッティ
7 デモモード

撮影モードのサブメニュー



🥡 「入」にする

●スライドを繰り返して操作モー ドを切り換えます。(P21)

2 押す

●手順1で選んだ操作モードのメインメニューが出ます。


3回して表示させたいサ ブメニュー項目を選ぶ

●ダイヤルを回すとサブメニュー 項目が反転表示します。

#押し込む

- ●手順3で選んだサブメニューが出 ます。
- •メニュー画面の各項目の説明については、「メニュー画面の表示」をご参照ください。(P78~81)
- ●撮影中、録画中にメニューは表示 されません。また、メニュー表示 中に撮影、録画はできません。
- ●メニュー表示中は操作モードを 切り換えないでください。

■項目を設定する







⑤回して設定したい項目 を選ぶ

●ダイヤルを回すと項目が反転表 示します。

6 押し込んで設定する

- ●ダイヤルを押し込むごとに項目 内を▶が移動します。
- ず押して項目の設定を終了する
- ●メニュー画面が消えます。

サブメニューからメインメニュー に戻るには

ダイヤルを回して「まえのメ ニューに戻る」を選び、押し込む

●メニューの設定項目などによって選択できない項目は濃い青色で表示されます。

撮影前の確認(撮影準備)

撮影前のチェックポイント 撮影時の基本的な構えかた

下の項目をよく確認しておきま●両手で持つ しょう。

- ●バッテリー/ カセットの準備 ●わきをしめる (P18, 20)
- SP/LP モードの設定 あとで編集、アフレコなどをす る場合:「SP」
- ●音声記録モードの設定(P66) アフレコする場合:「12bit」
- ●シネマモードの設定(P32)
- ●特殊効果の設定(P50)
- ●逆光補正の設定(P44)

フルオートモードについて

モード切換えスイッチを「フル オート」にすると、自動でピント や色合いを合わせて撮ることが できます。

また光源や撮る場面によっては、 ピントや色合いが自動では合い ません。その場合は、手動で調整 します。


(ピント: P44、96) (色合い: P45、97)

- 大切な撮影です。撮影前には、以●グリップベルトに手を通す

 - ●足を少し開く

 - ●マイク部や白バランスセンサーを 手などでふさがないようにする






お願い ピット より群しく

リモコンを使ってメニュー設定する

リモコンでもメニュー操作ができます。項目を選択するとき は、項目ボタン、設定するときは設定ボタンを使います。



メニュー画面の動きかた(P26の手順5、6)

● 設定項目の移動

マルチプッシュダイヤルを回す、またはリモコンの項目ボタン を押すごとに、下画面の①の矢印の順に項目が移動します。

2 設定

マルチプッシュダイヤルを押す、またはリモコンの設定ボタ ンを押すごとに、下画面の②の矢印の順に▶が移動します。



撮影お知らせランプについて


- ●撮影中に点灯します。
- 「ソノタセッテイ」メニューの「サツエイランプ」を「切」にする と、点灯しなくなります。(P79)
- リモコン受信時は点滅します。



お知らせブザーについて

●「ソノタセッテイ」メニューの「おしらせブザー」を「切」にする と、お知らせブザーは鳴らなくなります。(P79)

テープに撮る(撮影)



⑦「入」にする

2 押す

- 撮影が始まります。
- **3** 撮影を一時停止する **撮影中に押す**
- **4** 撮影を終了する 「切」にする


撮影をチェックする

撮影の一時停止中に撮影チェック (□)ボタンをポンと押す

- ●撮影した最後の部分を約2、3秒間再生します。チェック後は撮影の一時停止に戻ります。
- ●レンズキャップをしたまま電源 を入れると、オートホワイトバラ ンス(P97)がうまく合わないこと があります。レンズキャップを 外してから電源を入れてくださ い。

テープに静止画を撮る

(テープフォトショット / 連写フォトショット)



- ●プログレッシブ機能を使うと、より高画質な静止画を撮ることができます。(P30)
- ●カードに静止画を撮ることもできます。 (カードフォトショット)(P54、55)

フォトショット機能やデジタル静 止画機能を使って静止画を撮るこ とができます。

☑ 進備

撮影モードにしておく。

(アープ」にする

2 押す

●約7秒間静止画を撮影して、撮影 の一時停止になります。

シャッター効果を入れて撮る

「ソノタセッテイ」メニューの「シャッターコウカ」を「入」にしてからフォトショットボタンを押す


●シャッター映像とシャッター音が記録されます。

連写フォトショットで撮る

「ソノタセッテイ」メニューの「シャッターコウカ」を「入」にしてからフォトショットボタンを押し続ける

- ●約0.7秒間隔で連写フォトショットします。
- ●「カメラキノウ」メニューの「プログレッシブ」が「入」、「オート」の場合、連写フォトショットは使えません。(P30)

(デジタル静止画)



☑ 準備 撮影モードにしておく。**()**「テープ」にする

- **2** 静止画にする **押す**
- 3 通常の撮影をする 撮影開始/一時停止ボタンを押す フォトショット撮影をする フォトショットボタン を押す
- **4** 静止画を解除する **押す**

お願い ピット より群しく

撮影について

- ●撮影の一時停止(「テイシ」)状態が5分以上続くと、本機にカセットが入っている場合、テープ保護とバッテリーの消耗を防ぐため、自動的に電源が切れます。再び撮るときは、電源スイッチを「切」にしてから再度、「入」にしてください。
- ●撮影中にテープフォトショットすると、テープは停止します。
- •撮影チェックをするときには、撮影したモード(SPまたはLP)と同じモードでチェックしてください。モードが異なっているとチェック画面が乱れる場合があります。

テープフォトショット / 連写フォトショットについて

- ●フォトショット画像はインデックス信号が記録されますので、あとでフォトサーチ(P43)、画像伝送(P60)、自動プリント(P72)できます。(ただし、連写フォトショットの画像はインデックス信号が記録されないので、できません)
- ●連写フォトショット時はボタンから指をはなしても1コマ多く 撮れることがあります。


デジタル静止画について

- ●デジタル静止画の通常撮影ではフォトインデックス信号は記録されません。
- ●撮りたいところで、静止画ボタンを押して静止画にしてから、 フォトショットボタンを押すことをおすすめします。
- ●テープ/カード選択スイッチを切り換えると、デジタル静止画は 消去されます。



より高画質な静止画を撮る

(プログレッシブ機能)



●「プログレッシブ」が「入」または「オート」に設定されていると、 連写フォトショットはできません。 この機能を使うと、フォトショットやデジタル静止画をより高画質なフレーム静止画で撮ることができます。(P99)

☑ 準備


撮影モードにしておく。

- 「カメラキノウ」メニューで「プログレッシブ」を 「入」または「オート」に設 定する
- ●Pマークが表示されます。
- フォトショット撮影をするフォトショットボタンを押す

デジタル静止画撮影をする 静止画ボタンを押して から、フォトショットボ タンまたは撮影開始/一 時停止ボタンを押す

大きくまたは広く(広角に)撮る

(ズームイン・アウト)



- ●T側にして大きくしているとき は、約1.2m以上でピントが合い ます。
- ◆ズーム倍率1倍では、レンズから 約35mmまで近づいて撮ること ができます。 (マクロ機能)

遠くの人や物を大きく撮ったり、 景色などを広角に撮ることができ ます。

☑ 進備

撮影モードにしておく。

♪ 大きく撮る(ズームイン)


T側へ押す

広く撮る(ズームアウト)

W側へ押す

- ●数秒間、倍率表示が出ます。
- 2 押す
- 撮影が始まります。

(デジタルズーム)



●ズーム倍率が 12 倍より大きい とき、デジタルズームになりま す。 さらに大きく撮ることができます。

☑ 準備

撮影モードにしておく。

- 「カメラキノウ」メニューで「デジタルズーム」を「30倍」または「120倍」に設定する
- 「ズーム」表示が出ます。
- ●設定した倍率まで大きく撮れま す。

2 ズーム操作をする

3 撮影する

BUN EDF SDEUS

プログレッシブ機能について

- ●静止画撮影時に、本機から「カチッ」音がしますが、故障ではありません。「カチッ」音が記録されないように、撮影の一時停止中にフォトショットボタンまたは静止画ボタンを押してください。
- ●スポーツモード、ポートレートモード時に映像の明るさが変わることがあります。(P48)

「プログレッシブ」を「入」にすると:

プログレッシブ機能が常に使えます。

ただし、以下の機能が使えなくなります。

- ●デジタル機能(P50、51) ●デジタルズーム(P31)
- ●電子シャッターの 1/750 以上(P46)

「プログレッシブ」を「オート」にすると:

以下のときにプログレッシブ機能が使えなくなります。

(**P**マークが消えます)

- ●ズーム倍率が約12倍以上のとき
- ●電子シャッターが 1/750 以上のとき
- ●デジタル機能設定時

ズームについて

- ●ズーム速度が速いと、ピントが合わないことがあります。
- ●本機を手に持って拡大して撮るときは、手ぶれ補正機能を「入」 にして使うことをおすすめします。(P33)
- ●デジタルズームは、拡大するほど画質が悪くなります。
- ●ズームを約12倍以上にすると、白バランスの選択はできなくなります。


可変速ズーム機能について


- •ズームレバーを最後まで押し込むと、撮影の一時停止中は最速約0.3秒で(撮影中は約0.8秒で)、1~12倍までズームできます。
- ●ズームレバーを動かす幅によって、ズーム速度が変わります。



ワイドテレビに対応した映像を撮る。 長時間撮影する(LPモード)

(シネマ)






S2映像端子のついたワイドテレ ビに対応した映像を撮ることがで きます。

☑ 進備

撮影モードにしておく。

- (1)「カメラキノウ」メニュー で「シネマモード」を「入」 に設定する
- ●画面の上下に黒い帯が出ます。
- 2撮影する



「LP」モードに設定すると、「SP」 モードの1.5倍長く記録すること ができます。


☑ 進備

撮影モードにしておく。

- (7)「キロクセッテイ」メ ニューで「キロクモード」 を「LP」に設定する
- 2撮影する

- ●本機の性能を十分に生かすため にパッケージに「LP モード」表 示のある当社製のカセットテー プをおすすめします。
- ●LPモードで記録した映像にアフ レコ(P66)はできません。(アフ レコする場合は SP モードで記 録してください

ぶれを少なくして撮る(手ぶれ補正)



手ぶれが起きやすい場面に使うと 手ぶれが少なくなります。

☑ 準備

撮影モードにしておく。

- 「カメラキノウ」メニューで「テブレホセイ」を「入」 に設定する
- 2 撮影する

お願い ピット より群しく

シネマについて

- ●撮れる範囲が広がるわけではありません。
- \bullet タイトルを入れると(P62)、S2映像対応の信号が出力されなくなります。
- ●テレビに画像を映すと、日付表示が欠けることがあります。
- ●テレビによっては画質が悪くなる場合があります。
- ●パソコンにシネマ画像を取り込むとき、ソフトウェアによっては 簡易取り込み画像が正しく表示されない場合があります。
- ●「シネマ」で撮ったテープの再生映像は、接続するテレビによって異なります。詳しくは41ページをご参照ください。

LPモードについて

LPモードで撮っても画質は劣化しませんが、以下の場合に、モザイク状のノイズなどが出たり機能が制限されることがあります。

- ・他のデジタルビデオ機器で再生
- ・他のデジタルビデオ機器でLP録画したテープを本機で再生
- ·LPモードがないデジタルビデオ機器で再生
- ·スロー/コマ送り再生時(P39、40)
- ·カメラサーチ(戻し)時(P42)


手ぶれ補正について

- ●ぶれが大きい場合は補正できないことがあります。
- ●蛍光灯の下では、映像が明るくなったり、暗くなったりします。また、色も変化することがあります。
- ●「デジタルセッテイ」メニューの「デジタルキノウ」を「コウカンド」にしているときは手ぶれ補正は働きません。
- ●三脚使用時は、「テブレホセイ」を「切」にすることをおすすめします。



風の強いときに撮る

(ウインドNR(ノイズリダクション))




内蔵マイクに当たる風の音を低減 します。

☑ 進備

撮影モードにしておく。

- 「キロクセッテイ」メニューで「ウインドNR」を「入」に設定する
- 2 撮影する



自分を撮る(対面撮影)

液晶モニターを見ながら自分自身を撮るときに使います。また相手にも撮影内容を見せながら撮るときに使うと便利です。

☑ 準備

撮影モードにしておく。

- 液晶モニターを開き、手前(レンズ側)に回転させる
- ●回転させると、液晶モニターの映像が上下反転し、手前から見ても 違和感なく映ります。


2撮影する

液晶モニターに映る映像を左右反 転させる

「ソノタセッテイ」メニューの「タ イメンモード」を「ミラー」に設定 する

●液晶モニターに映る画像が左右 反転して、鏡を見ているような映 像になります。

証明写真サイズで撮る(証明写真機能)



各証明写真の枠は、めやすとして 大きめにしておりますので、以下 のサイズに合わせてお使いくだ

●免許証: 縦30×横24mm

さい。

●パスポート: 縦45×横35mm

日本国内の免許証やパスポート申請用に証明写真サイズの枠を付けて撮れます。当社製のビデオプリンターでプリントし、枠にそって切ってお使いください。

☑ 準備

撮影モードにしておく。

2 通常の撮影をする

- 「カメラキノウ」メニューで「ショウメイ写真」を希望のサイズに設定する
- 撮影開始/一時停止ボタ ンを押す フォトショット撮影をする フォトショットボタン を押す

お願い ピット より詳しく

ウインドNRについて

- ●「入」に設定時、風の強さに応じてマイクの指向性を制御し、自動的に風音ノイズを低減します。(強風下で、ご使用の場合はステレオ感のなくなることがありますが、風が弱くなると自動的にもとのステレオ感のある音質に戻ります)
- ●風のない場所でご使用の場合は、動作・音質に変化はありません。
- ●外部マイク使用時には動作しません。

対面撮影について

- ●「ミラー」に設定時、警告表示は「!」」と表示されます。この場合は、液晶モニターを元に戻して、警告表示内容を確認してください。(P86)
- ●「ミラー」に設定時、映像やタイトルインしたイラストは左右反 転表示しますが、記録は通常どおりです。
- ●「タイメンモード」を「ノーマル」に設定すると、記録される映像と同じものが液晶モニターに映ります。 モニターに映った文字を読むことができます。


証明写真機能について


- ●プログレッシブ機能を使うと、より高画質に撮ることができます。 (P30)
- ●証明写真は枠内の顔の位置、背景など撮影条件が決まっています。またプリントする材質など、制約を受けることがありますので、提出先などに確認してご使用ください。
- ●プリンターなどによって、プリントされた枠が証明写真サイズ と異なることがあります。
- ●証明写真機能を使うときは、枠と日時表示が重なるので、日時表示を消しておいてください。(P37)





その場で見る(再生)

音量を調整する









撮った映像をその場で再生することができます。

7 「入」にする


- ●中央のボタンを押しながらスライドします。
- 2 上にスライドし、「再生」 ランプを点灯させる

3 押す

- ●テープを巻き戻します。
- ●テープの始端まで巻き戻すと、自動的に停止します。

#押す

- ●再生が始まります。
- **5** 再生をやめる **再生中に押す**




再生時のスピーカー音量を調整します。(ヘッドホン使用時はヘッドホンの音量を調整します)

☑ 準備

再生モードにしておく。

- 2回して音量を調整する
- 「■」バーが増えるほど、音量が大きくなります。
- 3 押し込んで音量表示を 消す

ヘッドホンを使う



ヘッドホンで音声を聞くことができます。再生時にヘッドホンを使う場合は、設定が必要です。

☑ 進備


再生モードにしておく。

- 「AV入出力セッテイ」メニューで「AVタンシ」を「AV出力/ヘッドホン」に設定する
- 2 ヘッドホンのプラグを差し込む

お願い ピット より誰しく

年月日、時刻を表示させる

年月日、時刻は、撮影すると自動的にデータとして記録されます。表示させる場合は、「ヒョウジセッテイ」メニューの「日時ヒョウジ」で設定します。または、リモコンの年月日/時刻ボタンを押します。押すごとに表示が変わります。




リピート再生について

- ●再生(▶)ボタンを5秒以上押し続けると、リピート再生(自動巻戻し再生)になり、「R ▷」が出ます。(解除するには、電源を「切」にします)
- ●リピート再生中は可変速サーチ(P38)はできません。

リモコンで音量調整する


- 音量ボタンの「T」を押すと音が大きくなり、「W」を押すと小さくなります。
- 2 音量表示は調整が終わると、数秒後に消えます。





見たいところをさがす

(早送り再生/巻戻し再生)



- ●早送り再生、巻戻し再生をする と、動きのある場面では、画面が モザイク状になります。
- ●早送り再生や巻戻し再生などの 操作の前後に、画面が一瞬青く なったり、画像が乱れることが あります。

☑ 準備再生モードにしておく。


- 7 押す
- ●再生が始まります。
- 2 早送りしてさがす早送り(▶▶)ボタンを押す

巻き戻してさがす

巻戻し(**◀**◀)ボタンを押 す

3 早送り/巻戻し再生をやめる 押す

(可変速サーチ)



|速度を変えて、再生、逆再生しま |す。

☑ 進備

再生モードにしておく。


- 7 再生する
- 2 もう一度押す
- ●可変速表示(1×)が出ます。
- 3回して速度を変える

通常の再生に戻す

再生(▶)ボタンを押す


リモコンで可変速サーチする

- 可変速サーチボタンを押すと可変速表示(1×)が出ます。
- 2 方向(▲▼)ボタンを押して速度を変えます。



スローモーションで再生する

(スロー再生)



SPモード記録時、約1/5の速度で 再生します。

LPモード記録時、約1/3の速度で 再生します。

☑ 進備

再生モードにしておく。 **リモコン**を用意しておく。

- 1 再生する
- 2 スロー再生する スロー(▶)ボタンを押す

スロー(▶) バタクを押9 逆スロー再生する

スロー(◄1)ボタンを押す

通常の再生に戻す

再生(▶)ボタンを押す

お願い ピット より詳しく

サーチロックについて

再生中に早送り(▶▶)ボタンまたは巻戻し(◀◀)ボタンをポンと押すと、ボタンから指を離しても、早送り再生、巻戻し再生を続けます。

●再生に戻すには、再生(▶)ボタンを押します。

ハイパーチェック機能について

- ●早送り中に、早送り(**▶▶**)ボタンを押し続けると、押している間早送り再生になります。
- ●巻戻し中に、巻戻し(◀◀)ボタンを押し続けると、押している間 巻戻し再生になります。

可変速サーチについて

- ●可変速サーチ中、音声は出ません。
- ●可変速サーチの種類は、早送り再生、巻戻し再生とも1/5倍速 (SPモード時のみ)、1/3倍速(LPモード時のみ)、1倍速、2倍速、 5倍速、10倍速、20倍速があります。
- ●1/3倍速、1/5倍速はスロー再生、逆スロー再生となります。
- ●可変速サーチ中、画面がモザイク状になる場合があります。


スロー再生について

●逆スロー再生時にタイムコード表示が一定にならない場合が あります。



静止画再生と1コマごとの再生をする。 テレビで見る

(静止画再生/コマ送り再生/ジョグ再生)



●静止画再生中にスロー/コマ送 りボタン(◀、▶)を押し続けると、 連続コマ送り再牛になります。

静止画状態の再牛ができます。ま た、静止画を1コマごとに再生する ことができます。


☑ 進備

再生モードにしておく。 リモコンを用意しておく。

- 7 再牛する
- 2 静止画再生する 押す
- **3** コマ送り再生(進む)する コマ送り(▶)ボタンを押 す コマ送り再生(戻る)する コマ送り(◄)ボタンを押 す ジョグ再生する マルチプッシュダイヤ


通常の再生に戻す 再牛(▶)ボタンを押す

ルを回す



付属の映像/音声コード(ミニ ジャック対応)を接続するだけで、 テレビで再牛映像を見ることが できます。

- ●電源を「切」にしてから、接続し てください。
- ●テレビにS映像端子がある場合 は、S映像コードも接続してくだ さい。より鮮明な画像で見るこ とができます。(左図参照)
- ●ACアダプターを使うと、バッテ リーの消耗を気にせず使えま
- ●再生モード時、「AV入出力セッ テイ」メニューの「AVタンシ」を 「AV入出力」に設定していると、 テープ再生時以外、テレビ画面 には何も映りません。
- ●「シネマ」の映像をワイドテレビ で再生する場合、映像効果の「ネ ガポジ」、「セピア」を入れている と、テレビが誤作動する(表示サ イズが変わる)ことがあります。
- ●テレビの説明書もお読みくださ いっ



接続するテレビと再生される 映像との関係

S映像コードを使う場合、接続する端子の種類によって再生映像が左図のようになります。接続するテレビの設定によって変わりますので、詳しくはテレビの説明書をお読みください。

お願い ピット より誤しく

音声をステレオで聞く

「再生キノウ」メニューの「音声キリカエ」の設定によって、再生 する音声を切り換えることができます。

ステレオ: ステレオ音声(主音声と副音声)

(通常はステレオにしておく)


L: 左チャンネルの音声(主音声)

R: 右チャンネルの音声(副音声)

「12bit」で撮影、アフレコした場合、「12bit音声」を「ミックス」にすると、「音声キリカエ」の設定に関係なく、再生する音声はステレオになります。


テレビ画面に機能表示などを表示する

液晶モニターやファインダーに表示されている情報(カウンター、モード表示)をテレビ画面に表示するには表示出力ボタンを押します。



撮影の一時停止中に撮った場面を見る

(カメラサーチ)



撮影の一時停止中に、今まで撮影 した場面を見る(さがす)ことがで きます。

任意の場面をさがし出し、そこから続けて撮影(つなぎ撮り)するときに便利です。

☑ 準備

撮影モードにしておく。

正方向にサーチする 撮影の一時停止中に、 サーチャボタンを押し 続ける

逆方向にサーチする


撮影の一時停止中に、 サーチーボタンを押し 続ける

元に戻す

サーチボタンから指を離す

撮った最後の部分をさがす

(ブランクサーチ)



撮影した場面の最後の部分(テープの未使用部分)を見つけるときは、ブランクサーチ機能を使うと便利です。

☑ 準備

再生モードにしておく。


- 「再生キノウ」メニューで 「ブランクサーチ」を「す る」に設定する
- ●最後のシーンの約1秒手前で静止 画になります。

ブランクサーチを途中でやめる 停止(■)ボタンを押す

- ●テープに未記録部分がなかった 場合は、テープ終端で止まりま す。
- ●ブランク部分を見つけたあと、 撮影モードにして撮影を始める と、最後の部分からつなぎ撮り が始められます。

撮った作品の頭出しをする

(フォトサーチ/シーンサーチ)



フォトサーチは

ます。

の画像を静止画再生します。 (5分以上静止画再生が続くと、示され、2場面目以降の頭出しを ヘッドの摩耗を防ぐために停止 することができます。頭出しを 状態になります)

撮影時に記録されたインデックス 信号をもとにテープを頭出ししま す。

☑ 進備

再生モードにしておく。 リモコンを用意しておく。

- (7)「再生キノウ」メニュー で「アタマダシ」を「フォ ト」または「シーン」に設 定する
- 2 正方向に頭出しする 頭出し▶▶|ボタンを押す 逆方向に頭出しする

頭出し▶■ボタンを押す

サーチを途中でやめる 停止(■)ボタンを押す

シーンサーチは

前後1画像ごとの頭出しになり 1回頭出しボタンを押すと「S1」 が表示され、次の場面の頭出しを 頭出しすると、約4秒間再生後、そ始めます。頭出し動作開始後、ボ タンを押すごとに「S2」「S3」が表 すると、その部分から再生を始め ます。(頭出しの指定ができるの は、前後9場面目までです)

お願いとットより誤しく

カメラサーチについて

- ◆カメラサーチ中の画面はモザイク状になる場合がありますが、 これは、デジタルビデオ特有の現象です。故障ではありませ
- ●記録モード(SP/LP)の設定が、テープに記録されている設定と 異なっていると、画像が乱れることがあります。

頭出しについて

本機では、頭出しをするための目印(INDEX:インデックス)とな る信号を自動的に記録します。

フォトインデックス信号が入った画像の頭出し、自動プリン トに使います。テープフォトショット時、メモリー画像伝送 時に自動的に記録します。

2 シーン(場面)インデックス

場面の頭出しに使います。

次の場合、自動的に記録します。(記録中は、「INDEX」の表示 が数秒間点滅します)

- カセットを入れた後の最初の撮影時
- ●「キロクセッテイ」メニューの「シーンインデックス」の設定 に従って

日付 撮影終了後、日付が変わった後の最初の撮影時 2ジカン: 撮影終了後、2時間経過した後の最初の撮影時


- ●操作モード切換えスイッチを操作したときや日付を設定したと きは、その後の最初のインデックス信号は記録されません。
- ●テープ始端での頭出しはできないことがあります。
- ●2秒以上頭出しボタンを押し続けると、イントロサーチ機能が 働き、フォトインデックス信号の入った画像を次々と頭出し し、数秒間ずつ再生します。(解除するには、再生(▶)ボタンか 停止(■)ボタンを押します)
- ●連写フォトショットで撮影した画像は頭出しできません。
- ●シーンサーチはインデックスとインデックスの間隔が1分以内 の場合は、うまく働かないことがあります。



逆光で撮る(逆光補正)

手動でピントを合わせて撮る

(マニュアルフォーカス)



逆光で人物などが暗くなるのを防ぐときに使います。(逆光とは、人物など、被写体の後ろ側から光が当たることです)

☑ 進備

撮影モードにしておく。

7 押す


●「「湧」表示(緑)が点滅し、逆光補正 していることをお知らせしま す。その後、白く点灯します。

2撮影する

元に戻す

逆光補正ボタンを押す

- ●逆光補正が働くと、画面全体が明るい映像になります。
- ●電源/操作モード切換えスイッチ を操作すると、逆光補正は解除されます。
- ●絞り/ゲイン設定時、逆光補正は 働きません。



ピント合わせのコツ



大きくして 合わせると… 広角にしても ピントはピッタリ!

MNL: MANUAL の略です。

MF: Manual Focusの略です。

自動でピントが合いにくいとき、 ピント(フォーカス)を手動で調整 できます。

☑ 準備

撮影モードにしておく。

「マニュアル」にする

●「MNL」表示が出ます。

2 押す


●「►MF」表示が出ます。

3回してピントを合わす

元に戻す

モード切換えスイッチを「フルオート」にする、またはフォーカスボタン押して「►MF」表示を消す

自然な色合いで撮る(白バランス)



●レンズキャップを付けたまま電 源を入れるとオートホワイトバ ランスがうまく合わないことが あります。必ず外してから電源 を入れてください。

オートホワイトバランス AWB: Auto White Balanceの略 です。

場面の状態や光源によっては、自 動では自然な色合いで撮れないこ とがあります。このような場合に 白バランスを設定します。

☑ 進備

撮影モードにしておく。

「マニュアル」にする

●「MNL₁表示が出ます。

2 押す

3 回してモードを選ぶ

AWB: オート(自動)モード 屋内(白熱電球)モード

屋外モード 蛍光灯モード

▶ (点滅): セットモード

手動で白バランスを設定する

手順3でセットモードを選び、画面 いっぱいに白い被写体を映しなが ら「№」表示が点滅から点灯に変 わるまで押し続ける

元に戻す

モード切換えスイッチを「フル オート」にする、またはマルチプッ シュダイヤルを同して、「AWB」表 示にする

お願いピットより誰しく

マニュアルフォーカスについて

- ●広角でピントを合わせると、拡大したときにピントが合ってい ないことがあります。
- ●白バランス(P45)、シャッター速度(P46)、絞り/ゲイン(P47)を 設定後、マニュアルフォーカスを合わせるときは、再度フォー カスボタンを押して「▶MF」表示を出してください。

白バランスについて

以下の場合に「№」」表示が点滅します。

セットモードを選択したとき

以前にセットモードで設定した内容が保持されていることを示 しています。

セットモードで設定すると、再度設定するまでその内容を記憶 しています。

セットモードで設定できないとき

暗いところなどでは、セットモードでの設定がうまくできない ことがあります。この場合、オートモードで撮ってください。

セットモードで設定中のとき

セットモードでの設定中は「N=/」表示が点滅します。設定が完 了したら、「№」、表示が点灯に変わります。

以下の場合は白バランスモードを変えることはできません。

- ・ズームが約12倍以上のとき
- ・デジタル機能の「コウカンド」、デジタル効果の「セピア」、「モノ トーン」使用時
- ・静止画時
- ・メニュー表示中
- ●白バランスと絞り/ゲイン(P47)の両方を設定するときは、白バ ランスを設定したあとに絞り/ゲインを設定してください。
- ●撮影条件が変わった場合は、白バランスを正確に合わせるため に、毎回設定し直してください。



自然な色合いで撮る(白バランス)(つづき)

動きの速いものを撮る(電子シャッター)

撮影条件と選ぶ白バランスモード

撮影条件	モード
白熱電球、ハロゲンランプ	-%-
屋外の晴天下	*
蛍光灯(当社のパルック 蛍光灯など)	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
水銀灯、ナトリウムランプ、 一部の蛍光灯	№
ホテルの結婚式場のライト や劇場のスポットライト	№
日没・日の出など	



白バランスモードの選択


左表を参考に白バランスモードを 選んでください。

白バランスセンサーについて

ここで、撮影時の光源がどのよう なものか判断します。

撮影時に白バランスセンサーの前 を手などでふさがないでくださ い。

●白バランスが正常に働きません。



テニスやゴルフのスイングを撮る のに効果的です。

☑ 進備


撮影モードにしておく。

- (1)「マニュアル」にする
- ●「MNL」表示が出ます。
- ② シャッター速度表示に 「▶」が出るまで、繰り返 し押し込む
- ●シャッター速度がマニュアルに なります。
- 3回してシャッター速度 を設定する

元に戻す

モード切換えスイッチを「フル オート」にする

明るさを調整して撮る(絞り/ゲイン)



場面が明るすぎるときや暗すぎるときに調整できます。

☑ 準備

撮影モードにしておく。

「マニュアル」にする

- ●「MNL」表示が出ます。
- ② 絞り値に「▶」が出るまで、繰り返し押し込む
- ●絞りがマニュアルになります。
- 3回して、絞り/ゲインを 設定する

元に戻す

モード切換えスイッチを「フル オート」にする

絞り値(F値)/ゲイン値と明るさの関係


絞り


ケイン値

CLOSE-F16~F2.0-OP+0dB(開放)~OP+18dB 暗くする◆ 明るくする

お願い ピント より詳しく

電子シャッターについて





- ●蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの照明では色合いや画面の 明るさが変わることがあります。
- ●選択できるシャッター速度は1/60~1/8000です。
- ●プログレッシブ機能が「入」のときは、1/500までしか使えません。
- ●プログレッシブ機能が「オート」のときは1/750以上にすると、 プログレッシブ機能は使えなくなります。
- ●デジタル機能の「コウカンド」(P50)使用時、AE設定(P48)使用時はシャッター速度は設定できません。設定していたときは解除されます。
- ●撮影する場面に応じたシャッター速度を選んでください。 (P89)

絞り/ゲインについて


- ●ゲインを上げると、画面にノイズが増えます。
- ●ズーム倍率によっては出ない絞り値(F値)があります。
- ●AE設定時(P48)は使用できません。
- ●シャッター速度と絞り値の両方を設定する場合、まずシャッター速度を設定してから、絞り値を設定してください。
- ●絞り値がOP+OdBになるとゲイン値を調整します。



いるいるな場面で撮る(AE設定)

映像と音声を徐々に現して撮る

(フェードイン)



撮りたい場面に合わせて、自動で シャッター速度や絞りを調整しま す。


☑ 進備

撮影モードにしておく。

- (1)「マニュアル」にする
- ●「MNL」表示が出ます。
- ②「カメラキノウ」メニューで「AEセッテイ」を希望の設定にする

元に戻す

「カメラキノウ」メニューで「AE セッテイ」を「切」にする、または モード切換えスイッチを「フル オート」にする



白い映像から少しずつ映像と音声 が現れてくるように撮れます。

☑ 進備

撮影モードにしておく。

- ●撮影の一時停止中に押し続ける
- ●映像が少しずつ消えていきます。
- 2 映像が消えてから撮る
- 3 撮影開始後、約3秒後を めやすに指を離す
- ●映像が少しずつ現れていきます。



スポーツ

スポーツシーンなど、 動きの速い場面で



ローライト

タ暮れなど暗い場面 で明るく



≛ ポートレート

背景をぼかして、手前 の人物を引き立たせる



スポットライト

スポットライトが当 たる人物をきれいに




サーフ&スノー

海辺やスキー場など まぶしい場面で

映像と音声を徐々に消して撮る

(フェードアウト)



映像と音声が少しずつ消えて、白い映像になっていくように撮れます。

✓ 準備場覧エーじにしてお

撮影モードにしておく。

7 撮る

2 撮影中押し続ける

●映像が少しずつ消えていきます。


3 映像が消えてから撮影をやめる


●撮影の一時停止になります。

4 指を離す

お願い ピット より群しく

AE設定について





●AE設定時は電子シャッター、絞り/ゲインは調整できません。 スポーツモード(※)

- ●撮った後、スロー再生や静止画再生したときに、ぶれの少ない 映像になります。
- ●通常の再生では、画面の変わりかたがなめらかには見えません。
- ●蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの照明は避けてください。 色合いや画面の明るさが変わることがあります。
- ●明るく光っているものや、反射の強いものは、縦方向に光の帯が出ることがあります。
- ●明るさが足りない場合は「※ 」が点滅します。
- ●屋内で使うと、画面がちらつくことがあります。

ポートレートモード(♣️)

●屋内で使うと、画面がちらつくことがあります。

ローライトモード(◊)

●極端に暗い場面では、きれいに撮れないことがあります。

スポットライトモード(図)

●撮りたいものが極端に明るい場合、映像が白っぽくなることが あります。また、周囲が極端に暗くなることもあります。

サーフ&スノーモード(8%)

●撮りたいものが極端に明るい場合、映像が白っぽくなることが あります。

フェードについて

●フォトショット中、静止画中は、映像のフェードはしません。






特殊効果を使って撮る(デジタル機能/効果) デジタル機能

■デジタル機能/効果を選択する





「ワイプ」、「ミックス」について

は51ページをお読みください。 ●電源/操作モード切換えスイッ チを操作すると、デジタル効果 は解除されます。

特殊効果を入れて撮影します。

☑ 準備

撮影モードにしておく。

1 デジタル機能/効果を選択する 「デジタルセッテイ」メ ニューで「デジタルキノ ウ」または「デジタルコ ウカ」を希望の機能/効 果に設定する

2 撮る

機能/効果を解除する

「デジタルセッテイ」メニューで 「デジタルキノウ」または「デジタ ルコウカ」を「切」にする

ワイプ



場面がカーテンを引 くように変わりま

ストロボ



コマ送りのような映 像になります。





|高感度になり暗い場 面を明るくします。

場面が重なりながら

変わります。

キセキ



映像の軌跡が残りま す。

モザイク



映像にモザイクがか かります。

ミラー



画面中央に鏡を置い たような効果になり

デジタル効果

ネガポジ



ネガフィルムのよう な映像になります。

セピア



セピアカラーの映像 になります。

モノトーン




白黒映像になりま



絵画のような映像に なります。

■ワイプ/ミックス



●ワイプ、ミックスでテープフォトショット撮影すると、フォトショット画像がメモリーされます。

☑ 準備

撮影モードにしておく。

「デジタルセッテイ」メニューで「デジタルキノウ」を「ワイプ」または「ミックス」に設定する

2 撮る

●通常の撮影が始まります。

3 撮影を一時停止する

●最後の場面が内部にメモリーされ、「ワイプ」や「ミックス」の文字表示が白黒反転します。

4 撮る

●最後の場面から新しい場面へ「ワイプ」や「ミックス」の効果で変わります。

お願い ピット より誤しく

デジタル機能/効果について

- ●「コウカンド」にするとフォーカスはマニュアルになります。
- ●「コウカンド」とAE設定のスポーツモード、ポートレートモード、ローライトモードは同時に使用できません。
- ●「コウカンド」、「セピア」、「モノトーン」を選ぶと、白バランスは 設定できません。

デジタル機能は以下の場合、使えません。

・プログレッシブ機能「入」設定時

デジタル効果は以下の場合、使えません。

・デジタルキノウの「ワイプ」、「ミックス」、「キセキ」設定時

「ワイプ」、「ミックス」メモリー時に以下の操作をすると、メモリー画像が消えて、ワイプ、ミックスはできなくなります。


- ●デジタル機能などを別の項目に設定し直す
- カメラサーチする
- ●静止画ボタンを押す
- ●テープ/カード選択スイッチを切り換える
- ●電源/操作モード切換えスイッチを操作する



映像効果を入れて再生する

再生画面を大きくする(再生ズーム)

(再生映像効果)



映像効果は次の10種類です。 ワイプ、ミックス、ストロボ、ネガ ポジ、セピア、モノトーン、キセ キ、アート、モザイク、ミラー (実際の効果はデジタル機能/効果 の50ページを参照してください)

撮影した映像に特殊効果を入れて 再生します。

☑ 準備

再生モードにしておく。 **リモコン**を用意しておく。

- 7 再生する
- 2繰り返し押して希望の 映像効果を選ぶ
- ●押すごとに効果が変わります。 効果を解除するには繰り返し押 して、画面の映像効果を無表示に します。


効果を一時解除する

切/入ボタンを押す

●画面の映像効果表示が点滅します。 (ワイプ、ミックス設定時は除く)

ワイプ/ミックス設定時

- 17 再生する
- ②メモリーしたい場面で 押す
- ●画面のワイプ、ミックス表示が白 黒反転します。
- メモリー画像につなげる場面で押す
- ●選んだ効果で場面が変わります。



テープ再生中に再生画面を拡大して(最大10倍まで)表示することができます。

☑ 準備


再生モードにしておく。 **リモコン**を用意しておく。

- 7 再生する
- 2 押す
- ●画面の中央が約2倍に拡大されます。
- **3** 倍率を変える **押す**
- ●最大10倍まで拡大できます。
- 4 拡大位置を変える希望の方向に押す

元に戻す

再生ズーム中に再生ズームボタン を押す

力ードを入れる



- カード裏の接続端子部分に触れカードを取り出した後はカード ないでください。
- カードが正しく入っているか確 認し、カード扉を閉じてくださ L10
- カード扉が開いていると、カー ドにアクセスしません。
- ◆カードは当社製をお使いいただ くことをおすすめします。

カードに画像を記録するため、本 機にカードを入れておきます。 (カードは本機に付属していません) カードの出し入れは必ず電源スイッ チ「切」の状態で行ってください。

☑ 進備

電源スイッチを「切」にしておく。

- すらして開く
- 2 カードの切り欠き部を レンズ側にラベルを上 にして、まっすぐ最後ま で押し込む

3 閉じる


カードを取り出す

カード扉を開け、カードの側面の 中央を押してカードを出し、まっ すぐ引き抜く

扉を閉じておいてください。

お願いピットより誰しく

再生映像効果について



- ●映像効果を入れた映像はDV端子(P70)、デジタル静止画端子 (P74)から出力されません。
- ●無記録部分(ブルーバック画面)からのワイプ、ミックスはでき ません。
- ●ワイプ(ミックス)効果中にリモコンの「切/入」ボタンを押すと、 効果を途中で止められます。再度押すと効果が続きます。

再牛ズームについて

- ●再牛ズーム時は、音量を変えることはできません。
- ●電源/操作モード切換えスイッチを操作すると、再生ズーム モードは解除されます。
- ●再牛ズームを使っても、DV端子(P70)、デジタル静止画端子 (P74)から出力されるのはもとのテープ内容です。
- ●再生ズームは、拡大するほど画質が悪くなります。
- ●再生ズーム中は、リモコンで可変速サーチ速度を変更できませ h.

SDメモリーカード(別売)とマルチメディアカード(別売)に ついて

SDメモリーカードとマルチメディアカードは小型、軽量で、着 脱可能な外部メモリーカードです。

SDメモリーカードはカードへの書き込みやフォーマットを禁 止する書き込み禁止スイッチを備えています。



SDメモリーカード

- •RP-SD064(64MB) •RP-SD032(32MB)
- •RP-SD016(16MB)
- •RP-SD008(8MB)



マルチメディアカード

- •VW-MMC16(16MB) •VW-MMC8(8MB)
- 記載の品番は2001年5月現在のものです。








静止画を記録する(カードフォトショット)

デジタルスチルカメラとして、 動作中ランプについて カードに静止画を記録できま カードにアクセス(認識/記録/再 す。

●テープ/カード選択スイッチが 「カード」のとき約5分間フォト ショット操作しないと、自動的 に雷源が切れます。


電気ノイズや静電気、本機やカー ドの故障などによりカードの データが壊れたり、消失すること がありますので、大切な画像は USB接続用端子、PCカードアダ プターやUSBリーダーライター などを使って、パソコン(P74、 76)などにも保存してください。

牛/消去/画像伝送など)中は、動作 中ランプが点灯します。



●動作中ランプが点灯していると きは、カード扉を開けてカード を抜いたり、電源/操作モード切 換えスイッチを操作しないでく ださい。また、テープ/カード選 択スイッチを切り換えないでく ださい。カードやカードの内容 が破壊されたり、本体が正常に 動作しなくなることがありま す。

■デジタルスチルカメラとして使う



☑ 準備 撮影モードにしておく。

- プ「カード」にする
- 2 「メモリキロク」メニュー で「メモリガシツ」を希望 の画質に設定する
- 3 押す

画面表示




メモリー画質と記録可能枚数

画質画像サイズ	ファイン	ノーマル	エコノミー
640×480	約100枚	約200枚	約400枚

上表は16MBのSDメモリーカー ド使用時の枚数です。めやすに してください。(ファイン、ノーマ ル、エコノミー混在時は、記録枚 数は変動します)

■テープ映像や入力映像をカードに記録する



撮影済みのテープ映像や外部機器 からの入力映像を、カードに静止 画として記録できます。

☑ 準備

再生モードにしておく。

テープ映像を記録する場合、本機 に再生するカセットを入れてお く。

入力映像を記録する場合、外部機器と接続しておく。(P68)

- 「メモリキロク」メニューで「メモリガシツ」を希望の画質に設定する
- 2 「カード」にする
- 3 テープ映像を記録する 記録したい場面で静止 画再生し、フォトショッ トボタンを押す

入力映像を記録する 外部機器を再生し、記録 したい場面でフォト ショットボタンを押す

お願い ピット より詳しく

カードフォトショットについて

- ●音声は記録できません。
- シャッターコウカは働きません。
- ●撮りたいところで、静止画ボタンを押して静止画にしてから、 フォトショットボタンを押すことをおすすめします。 (ライン 入力時、DV入力時は静止画ボタンは働きません)
- ●テープ映像を静止画再生しないでフォトショットするとぶれ のある画像を記録することがあります。
- ●外部入力やテープ映像からカードに記録された画像のサイズは、「640×480」になります。
- ●映像がS1信号の場合は、「ワイド画像は記録できません」の メッセージが表示され、記録できません。

画面の表示について

(立): カードモードを表します。記録中は赤色表示になり、 動作中ランプも点灯します。緑色表示時はフォト

ショットできません。

640: 画像サイズを表します。

残00枚: 記録可能枚数を表します。

F(N、E): 設定したメモリー画質を示します。Fはファイン、N


はノーマル、Eはエコノミーを表します。


メモリー画像について

- ●記録可能枚数はおおよそのめやすです。細かいものや複雑な画像を記録すると、カードの消費メモリーが多くなるため、記録可能枚数は少なくなります。(枚数はめやすです。1枚記録したときに、残り枚数が2枚減ることや1枚も減らないことがあります)
- ●カード画像の画質を「ノーマル」や「エコノミー」に設定し撮影すると、シーンによってモザイク状になることがあります。

カードを再生する

■メモリー画像を再生する








- 7 「入」にする
- 2 繰り返し上にスライド し、「カード再牛」ランプ を点灯させる
- 3 再生する
- スライドショー設定に従っ てスライドショーを実行 (P58)
- ▶▶・ 次の画像を再生
- ◀◀: 前の画像を再生
- スライドショーを停止 •
- 11. スライドショーを一時停止

カード画像の互換性について


本機は電子情報技術産業協会 (JEITA)にて制定された統一規格 DCF(Design rule for Camera File system) に準拠しています。

●本機で再生できるファイル形式 はJPEGです。(JPEG形式でも再 生できないものもあります)

■マルチ画面表示から画像を選んで再生する










☑ 準備

カード再生モードにしておく。 7 押す

- ●メモリー画像がマルチ画面表示 されます。
- 2 回して、希望の画像を選 15
- 選んだ画像が赤枠で囲まれま
- ③マルチプッシュダイヤ ルを押し込む、または カードマルチボタンを 押す
- ●選んだ画像が再生されます。
- ●メモリー画像をマルチ画面表示 する場合、画像が7枚以上記録さ れていると一度に表示できませ ん。マルチプッシュダイヤルを 回して、次のマルチ画面を表示さ せてください。
- ●マルチ画面表示時に送り(▶▶)ボ タンまたは戻し(◀◀)ボタンを押 すと前後6画面ごとの送り、戻し ができます。

■画像のデータ番号を指定して再生する(ナンバー指定)



☑ 準備

カード再生モードにしておく。

- 「カードヘンシュウ」メニューで「ナンバー指定」を「する」に設定する
- 2回して、希望のデータ番号を選び、押し込む
- ●指定した番号の画像が再生され ます。

お願い ピット より難しく


カード再生について

- ●カードにメモリー画像が記録されていない場合は白い画面に なり、日付、時間が「−−」表示になります。
- ●タイトルを入れて再生できます。(P62)
- ●形式の異なる画像や壊れた画像を再生したときは、画面中央に「×」が表示され、「再生できません」というメッセージが出る場合があります。
- ●メモリー画質表示は、再生時には表示されません。
- ●他の機器で記録された画像を再生すると、その他機で記録した 画像サイズと本機の画像サイズ表示が異なる場合がありま す。(P85)

リモコンでマルチ画面を操作する


- 項目ボタンを押すごとに、下画面の ① の矢印の順に画像の 選択が移動します。(戻るときは戻し(◀◀)ボタンを押します)
- 2 設定ボタンを押して選んだ画像を再生します。







スライドショーの設定をする(スライドショー設定)

■スライドショーする画像を設定する








スライドショーの順序や再生時間 を設定します。

☑ 準備

カード再生モードにしておく。

- プ「カードへンシュウ」メニューで「スライドショー設定」を「する」に設定する
- 2「ヘンシュウ」を「する」に 設定する
- 3 回して、設定する画像を 選び、押し込む
- 毎回して、再生時間を設定し、押し込む
- •設定内容が表示されます。
- 5 手順3、4を繰り返し、設 定が終わったら押す
- ●メニュー画面に戻ります。
- ●設定したスライドショーを実行する場合、「スライドショー」を「プリセット」に設定してから、再生(▶)ボタンを押してください。(「M.スライド▷」表示が出ます)

■設定された画像を解除する








☑ 準備

カード再生モードにしておく。

- プ「カードヘンシュウ」メニューで「スライドショー設定」を「する」に設定する
- 2 「設定カイジョ」を「する」に設定する
- ●設定された画像がマルチ画面表示されます。
- 3回して、設定解除する画像を選び、押し込む
- ●設定された画像が解除されま す。
 - 挙手順3を繰り返し、解除が終わったら押す
- ●メニュー画面に戻ります。

力ードのメモリー画像をテープに 記録する



☑ 準備

カード再生モードにしておく。

- (7)「テープ」にする
- プラープに記録したいメモリー画像を再生する
- 3 押す
- ●画像が約7秒間テープに記録されます。

- ●テープに記録する場合、記録するテープ位置を頭出ししておいてください。手順3でフォトショットボタンを押した地点のテープ位置にメモリー画像が記録されます。
- ●「640×480」以外の画像サイズを持つメモリー画像をテープに記録すると、画質が多少劣化します。

お願い ヒット より詳しく

スライドショー設定について

スライドショーの再生順序や再生時間を変更する

- スライドショー設定後に「ヘンシュウ」を「する」に設定する
- 2 マルチプッシュダイヤルを回して画像を選び、押し込む
- ③ マルチプッシュダイヤルを回して再生順序を設定し、押し込む
- ▲ マルチプッシュダイヤルを回して再生時間を設定し、押し込む
- 6 メニューボタンを押して設定を終わる

すべての画像をスライドショーする

「スライドショー」を「オール」に設定してから、再生(▶)ボタンを押す

●すべての画像を約5秒間スライドショーします。(「スライド▷」 表示が出ます)

すべてのスライドショー設定を解除する

「設定オールクリア」を「する」に設定し、確認画面で「ハイ」を選び、マルチプッシュダイヤルを押し込む


スライドショー設定内容を確認する

「設定カクニン」を「する」に設定する

- ●画像が設定した順序で、再生時間とともにマルチ画面に表示されます。
- ●再生時間は5~99秒まで設定できます。
- •スライドショー設定している画像には「ullet」(緑)が表示されます。(同じ画像にDPOFが1枚以上、設定されている場合は「ullet」 (青)が表示されます)
- ●「プリセット」設定時のスライドショーでは、タイトルイン (P62)してもタイトルは表示されません。
- ●「プリセット」設定時、スライドショーの再生を途中で停止したり、再生が終了した場合は、カード内のファイル番号(IMGA○○○JPG)が一番大きい画像を表示して停止します。
- ●スライドショー設定はお使いのビデオカメラで設定してくだ さい。

テープとカードの間で画像を自動

伝送する_(画像伝送)



テープからカードへ記録する

フォトインデックス信号が入った 画像をカードに自動で記録しま す。

☑ 準備

再生モードにしておく。


- ②「再生キノウ」メニュー で「ガゾウデンソウ<u>デープ</u> →カード」を「する」に設定 する
- ●画像伝送が始まります。

画像伝送を途中でやめる 停止(■)ボタンを押す

画像伝送が始まると…

その時のテープ位置からサーチ を開始し、フォトインデックス信 号の入った画像が順番にカード に記録されます。

記録中は「テープ再生画をカード に記録中です」という表示と、カード記録の残り枚数が表示されます。



カードからテープへ記録する メモリー画像をテープに自動で記録します。

☑ 準備

カード再生モードにしておく。

- ②「カードヘンシュウ」メ ニューで「ガゾウデンソ ウ<u>カードープ」を「する」に</u> 設定する
- ●画像伝送が始まります。


画像伝送を途中でやめる 停止(**■**)ボタンを押す

画像伝送が始まると…

そのときに、再生されている画像から最後の画像まで順番にテープに記録されます。(画像1枚あたり約7~11秒間の静止画となります)

記録中は「メモリ画をテープに記録中です」という表示が出ます。

タイトルを作る(タイトル作成)



タイトルを作り、カードに記録します。作成したタイトルはタイトルインできます。

☑ 準備

撮影モードにしておく。 または 再生モードにし、記録したい場面 で静止画再生しておく。

「メモリキロク」メニューで「タイトル作成」を「する」に設定する

2 押す

- •画像が静止画になります。
- 3 「抜き具合」を選び、押し 込んだあと、回して調整 し、押し込む
- ●色選択/記録の画面が表示され ます。
- 4「色センタク」を選び、押 し込んだあと、回して選 択し、押し込む
- 5 「記録」を選び、押し込む
- ●タイトルがカードに記録されま す。

BUN EDF SDEUS

画像伝送について

- \bullet テープ \rightarrow カード記録時の画像のサイズは $\lceil 640 \times 480 \rceil$ になります。
- ●テープ→カード記録中にカード記録の残り枚数がO枚になると「メモリ記録はできません」と表示され、テープは静止画再生になります。
- ●映像がS1信号(16:9)の場合は、「ワイド画像は記録できません」 のメッセージが表示され、記録できません。
- ●カード→テープ記録時は、自動的にインデックス信号が記録されますので、頭出し(P43)や自動プリント(P72)ができます。
- \bullet 「スライドショー」を「プリセット」に設定していても、そのときに、再生されている画像から最後の画像まで順番にテープに記録されます。
- ●「640×480」以外のサイズを持つ画像をカードからテープに記録すると、画質が多少劣化します。

タイトル作成について

- ●「1つまえに戻る」を選ぶと1つ前の画面が表示されます。
- ●抜き具合を調整しても、タイトルにしたいものの明暗差が少ないときれいに抜けないことがあります。
- ●細かいものをタイトルにすると、きれいに出ないことがあります。
- ●タイトルの記録中は「タイトルを記録中です」と表示が出ます。
- ●ピントが合いにくいときは、マニュアルフォーカスでピントを合わせてから、タイトル作成をしてください。(P44)
- ●タイトルを記録すると、記録できるメモリー画像が少なくなります。
- ●メモリー画像の記録可能枚数が残り少ない場合、タイトルが記録されていないことがあります。

タイトルを作る(タイトル作成)(つづき)

タイトルを入れる(タイトルイン)

手書きのタイトル 原色のタイトル





文字で書きます。


タイトルにするものが、白っぽい場合は 黒い背景を用意し、黒っぽい場合は白い 背景を用意します。



タイトルに

里っぽい部分が 抜けます。

この部分が しょうちゃん きれいに あそほうよー なるように 調整します。



♠ タイトルが抜け、背景の色が変わる ・ 背景が抜け、タイトルの色が変わる

タイトル作成のコツ

タイトルにするものはコントラ ストのはっきりしたもの、光を反 射しないものが適しています。 左図を参考にタイトル作りに チャレンジしましょう。


抜き具合について

マルチプッシュダイヤルを回し てタイトルがきれいになるよう に調整して、押し込みます。

色選択について

マルチプッシュダイヤルを回す と、左図のように色が変わりま す。

- ▲ 元の画像の暗い部分(黒っぽ い部分)が抜けたタイトルに なります。
- ₿元の画像の明るい部分(白っ ぽい部分)が抜けたタイトル になります。



カードに記録されているタイトル を選んで、表示させることができ ます。

7押す

タイトルが表示されます。

2 押す

- ●タイトルがマルチ画面表示され ます。
- 3回して、希望のタイトル を選ぶ
- マルチプッシュダイヤ ルを押し込むまたは カードマルチボタンを 押す
- 選んだ画像が再生されます。

タイトルを消す

タイトルインボタンを押す


画面表示



-ファイル名

カードの画像を誤消去防止する

(ロック設定)



カードに記録した大切な画像をロック(誤消去防止)します。

☑ 準備

カード再生モードにしておく。

- プ「カードヘンシュウ」メニューで「ロック設定」を「する」に設定する
- 2回して、画像の種類(セイシガまたはタイトル)を 選び、押し込む
- 3 回して、ロック設定した い画像を選び、押し込む
- ●選んだ画像がロックされます。
- ●「**○** 」表示が出ます。
- 4押して設定を終了する

設定を解除する

手順3でダイヤルを回してロック 設定している画像を選び、押し込 お

お願い ピット より詳しく

タイトルインについて

- ●タイトルインは撮影、再生、カード再生の、いずれのモードでも 可能です。
- ●撮影モードではタイトルインしてタイトル入りの映像を撮影します。
- ●再生、カード再生モードではテープ映像やメモリー画像にタイトルインしてタイトル入りの映像、画像を再生します。
- ●デジタル機能/効果とタイトルインは同時に使用できません。
- ●「640×480」以外の画像サイズを持つタイトル画像を表示させることはできません。
- ●再生モードでタイトルを表示している場合、タイトルはDV端子、デジタル静止画端子から出力されません。
- ●タイトルインボタンを押すと(手順1)、最後に作ったタイトル (P62)が表示されます。

SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチ ついて

SDメモリーカード本体には書き込み禁止スイッチが付いています。スイッチを「LOCK」側にしておくと、カードへの書き込みやデータの消去、フォーマットはできなくなります。戻すと、可能になります。




ロック設定について

- ●画像をロックしても、フォーマットした場合は消去されます。
- ●ロックされた画像を消去しようとすると、「消去できません」というメッセージが表示され、消去できません。
- ●ロック設定は本機でのみ有効です。

カードの画像を消去する(メモリー消去)

力ードをフォーマットする

(フォーマット)



- •SDメモリーカードの場合、書き 込み禁止スイッチが「LOCK」側 になっていると消去できませ ん。
- ●ロックされていると、画像を消去できません。ロック設定を解除しておいてください。(P63)

カードに記録した画像を消去しま す。**一度消去した画像は元に戻り ません。**


☑ 準備

カード再生モードにしておく。

- 「メモリ消去」メニューで消したい画像の種類を設定する
- えらんで消去」選択時回して、消したい画像を選び、押し込む
- ●選んだ画像が点滅します。
- 3 押す
- メッセージを確認し、回して「ハイ」を選び、押し込む
- ●選んだ画像がカードから消去されます。

消去をやめる

手順4で「イイエ」を選び、マルチ プッシュダイヤルを押し込む



フォーマットするとカードに記録 されているすべてのデータ(メモリー画像、オリジナルタイトル画像、プリセットタイトル画像など) は消去されますのでお気を付けください。

通常、カードはフォーマット(初期化)する必要はありません。

「このカードは使えません」とメッセージが出た場合にフォーマット してください。

☑ 進備

カード再生モードにしておく。


- プ「カードヘンシュウ」メニューで「フォーマット」を「する」に設定する
- ●確認のメッセージが表示されます。
- ②回して「ハイ」を選び、押し込む
- ●フォーマットが始まります。終 了すると、白い画面になります。

フォーマットをやめる

手順2で「イイエ」を選び、マルチ プッシュダイヤルを押し込む

プリント情報をカードに書き込む

(DPOF設定)



DPOFとは

アジタルフリントオーダーフォーマット Digital Print Order Formatの略です。DPOF対応のシステムで活用できるようにカードのメモリー画像にプリント情報などを付加できるようにしたものです。

プリントしたい画像、プリント枚数などの情報(DPOFデータ)をカードに書き込むことができます。

☑ 準備

カード再生モードにしておく。

- プ「カードへンシュウ」メニューで「DPOF設定」を「する」に設定する
- ②回して、「えらんで設定」 を選び、押し込む
- 3回して、設定したい画像 を選び、押し込む
- ●選んだ画像が赤枠で囲まれま す。
- 4 回して、プリント枚数を 設定し、押し込む
- \bullet DPOFデータが書き込まれます。
- 5 手順3、4を繰り返し、設 定が終わったら押す
- ●通常のカード再生画面に戻ります。

BUN EDF LOBUS

フォーマットについて

本機でフォーマットしたカードは、他の機器で使えない場合があります。ご使用の機器でフォーマットしてください。大切な画像はパソコンなどにも保存しておいてください。

メモリー消去について

カードのメモリー画像をすべて消去するときは

手順1で「メモリ画をすべて消去」を「する」にし、確認画面で「ハイ」を選び、マルチプッシュダイヤルを押し込む

(ロック設定されていない画像がすべて消去されます)

●手順2で表示中のマルチ画面の中から複数の画像を選択して消去することができます。

DPOF設定について

- ●プリント枚数は0~99枚まで設定できます。
- ●DPOFデータの書き込み中は、「DPOFデータを設定中です」と表示が出ます。
- ●DPOFでプリント枚数を1枚以上に設定している画像には「●」 (白)が表示されます。(同じ画像にスライドショー設定されている場合は「●」(青)が表示されます)
- ●DPOF設定はお使いのビデオカメラで設定してください。

すべての画像を1枚ずつプリントするに設定する

手順2で「すべて1枚に設定」にする

すべての画像をプリントしないように設定する

手順2で「すべて0枚に設定」にする

DPOF設定内容を確認する

手順2で「設定のカクニン」にし、マルチプッシュダイヤルを押し込む (1枚以上に設定している画像が枚数表示とともにスライドショーします。そのあと、通常のカード再生に戻ります)

●確認に時間がかかる場合があります。動作中ランプが消灯するまでお待ちください。


DPOF 設定の確認を途中でやめる

停止(■)ボタンを押す

手早くメニュー設定を行う

撮った後に別の音声を入れる(アフレコ)

(ショートカットメニュー)



マルチプッシュダイヤルを押し込 むと、手早いメニュー設定が可能 なショートカットメニューが出ま

☑ 進備

カード再生モードにしておく。 ナンバー指定 A

- ① 「ナンバー指定」を選び、押し 込む
- ② 回して再生したい画像のデー 夕番号を選び、押し込む

メモリ消去®

- ① 消去する画像を再生する
- ②「メモリ消去」を選び、押し込む
- ③ 確認画面で「ハイ」を選び、押し 込む

ロック設定®


- ① ロックする画像を再生する
- ② 「ロック設定」を選び、押し込む

DPOF 設定 ①

- DPOF設定する画像を再生する
- ② 「DPOF設定」を選び、押し込む
- ③ 回してプリント枚数を設定 し、押し込む

設定をやめる

「戻る」を選び、マルチプッシュダ 「ライン」入力の場合: イヤルを押し込む



手順4で録音が始まったら… 「マイク」入力の場合:

- ●本機の内蔵ステレオマイクに向 かって音声を入れます。
- ●マイク端子で音声機器とつない でいれば、音声を再生します。

接続している機器を再生しま

撮った映像に後からBGMやナ レーションを入れることができ ます。

☑ 進備


撮影済みのカセットを入れ、**再生** モードにしておく。

リモコンを用意しておく。

- 「AV入出力セッテイ」メ ニューで「アフレコ入 力」を「マイク」か「ライ ン」に設定する
- ●「ライン」に設定する場合、「AV タンシ」を「AV入出力」にしてお いてください。
- 2 音声を入れたい場面を さがし、静止画再生する
- 3 押す
- #押して録音を始める

録音をやめる

リモコンの一時停止ボタンを押 す(静止画に戻ります)



マイク端子を使ったアフレコ (マイク入力)

「アフレコ入力」を「マイク」に設定します。

以下の接続コード(別売)を使用します。

- ◆大型ステレオプラグのヘッドホン端子の場合は大型・ミニ録音コードS/RP-CA6A
- ●ピンプラグ×2 の出力端子の場合は大型・ミニラインコードS/ RP-CA59A
- ●ミニステレオプラグのヘッドホン端子の場合はミニ・ミニ録音 コードS/RP-CA2A

外部機器(オーディオ機器など)を使ったアフレコ(ライン入力) 左図の接続をして、メニューの 「AVタンシ」を「AV入出力」にして、「アフレコ入力」を「ライン」に 設定します。

お願いとントより誰しく

アフレコについて

アフレコ録音する前に

- ●撮影時のオリジナルの音声も残したい場合は「キロクセッテイ」メニューの「音声キロク」を「12bit」にして撮影します。 (「16bit」設定時はアフレコ録音後、撮影時の音声は消えます)
- ●「キロクセッテイ」メニューの「キロクモード」を「SP」にして撮 影します。

(「LP」モードで撮影した部分にはアフレコできません)

- ●無記録部分にアフレコはできません。
- ●アフレコ中に無記録部分があると、その部分を再生したときに 映像、音声が乱れます。
- ●DV端子からの音声をアフレコすることはできません。
- ●アフレコ録音のときに、カウンターメモリー機能を使うと便利です。 (P99)

アフレコした音声を聞くには

「再生キノウ」メニューの「12bit音声」の設定によって、アフレコ音声と元の音声を切り換えることができます。

ステレオ1: 元の音声を再生します。

ステレオ2: アフレコ音声を再生します。

ミックス: 元の音声とアフレコ音声を同時に再生します。

音声を聞きながらアフレコするには


アフレコー時停止時、「ステレオ2」に設定すると、音声を確認できます。マイク入力時はヘッドホンを使うと、音声を聞きながらアフレコできます。(ヘッドホンを使う場合、「AV入出力セッテイ」メニューの「AVタンシ」を「AV出力/ヘッドホン」に設定してください)

ライン入力時はスピーカーで音声を聞きながらアフレコできます。





外部機器(ビデオ機器やテレビ)の内容を録画する




S-VHS(VHS)カセットの内容を DVカセットにダビングしたり、 テレビ番組を録画することがで きます。

☑ 準備

本機に録画用のカセットを入れ、 外部機器と接続し、**再生モード**に しておく。

リモコンを用意しておく。

- 「AV入出力セッテイ」メニューで「AVタンシ」を「AV入出力」に設定する
- ②電源を入れ、再生を始める
- ●本機に外部機器側の映像、音声 が入力されているか確認しま す。
- 3 録画ボタンを押しながら再生ボタンを押す
- 一時停止または停止ボタンを押して、録画を終わる
- 5 再生を終わる



AD(アナログ/デジタル)変換 について

DV端子で他のデジタルビデオ機器とも接続している場合、外部機器からアナログ入力した映像を、DV端子を通して他のデジタルビデオ機器にも出力することができます。

外部機器のアナログ映像信号を DV出力する(左図)には


「AV入出力セッテイ」メニューで「ADヘンカン出力」を「する」に設定する

通常は「ADへンカン出力」を「しない」に設定しておいてください。「する」に設定していると、画像が乱れることがあります。

編集

S-VHS/(VHS)カセットにコピー

する(ダビング)



本機で撮った作品を、ビデオを 使ってS-VHSまたはVHSカセットにダビングすることができま す。

☑ 準備

本機

撮影済みのカセットを入れ、**再生** モードにしておく。

ビデオ

録画用カセットを入れておく。

- 1 再生する
- 2録画を始める
- 3 一時停止または停止ボタンを押して、録画を終わる
- 4 再生を終わる

ダビングする前に


- ●ダビングするときに、機能表示 や年月日、時刻表示(P37)が不要 な場合は、表示を消しておいて ください。
- ●ビデオ側で入力切換などの設定 が必要です。ビデオの説明書を お読みください。

お願い ピット より難しく

外部機器の内容を録画するときは

- ●「キロクセッテイ」メニューの「キロクモード」を「LP」に設定しておくと、「SP」の1.5倍長く録画できます。(P99)
- ●お使いのテレビやビデオ機器の説明書をよくお読みくださ い。
- ●著作権保護の信号(コピーガード)が入っている映像を録画すると、録画時に「コピーガードあり録画できません」とメッセージが出て、再生時に映像がモザイクになります。
- ●「キロクセッテイ」メニューの「音声キロク」で記録する音声 モード(12bit/16bit)を設定してください。
- ●本機はS1/S2映像信号に対応していますが、ワイド映像を本機で再生すると、液晶モニター、ファインダーの映像は縦のびになります。
- ●録画中に外部機器側で早送り再生やスロー再生などを行うと、 再生時に映像がモザイクになることがあります。
- ●録画中はコードを抜き差ししないでください。正常に録画で きないことがあります。
- ●テレビ放送の電波が弱い場合に、その映像を録画すると、再生 時に映像が乱れたり、モザイクが出る場合があります。
- ●主音声、副音声の入った映像(2カ国語の映像など)をダビング したときは、再生時に「再生キノウ」メニューの「音声キリカエ」 で聞きたい音声を選んでください。(P41)
- ●アナログ入力時の録画中は、カードフォトショットできません。
- ●S映像コードと映像/音声コードを両方接続している場合、S映像が優先して入力されます。
- ●AV入出力端子やS2(S1)映像入出力端子のどちらか一方に映像信号を入力している場合、残りの端子から、その映像信号を出力することはできません。

デジタルビデオ機器とつないで使 う(デジタルダビング)



DV端子(i.LINK)を持ったデジタル ビデオ機器どうしをDVケーブル VW-CD1(別売)でつなぐと、デジ タル信号による高画質なダビング ができます。

☑ 準備

再生機


撮影済みのカセットを入れ、**再生** モードにしておく。

録画機

録画用カセットを入れ、**再生モード**にしておく。 リモコンを用意しておく。

- 1 再生する
- 2 録画ボタンを押しなが ら再生ボタンを押す
- 3 一時停止または停止ボタンを押して、録画を終わる
- 4 再生を終わる

デジタルビデオカセットレコー ダーをつないで使う



当社製デジタルビデオカセット レコーダーにつなぐと、高度な編 集作業ができます。

- ●デジタルビデオカセットレコー ダーの説明書をよくお読みくだ さい。
- ●接続を行うときは、各機器の電源は「切」にしてください。
- ●デジタルビデオカセットレコーダーとDV ケーブルで接続するだけでも以下の編集ができます。(ダビング編集・ビデオインサート・オーディオインサート・アッセンブル編集)
- ●この場合、デジタルビデオカセットレコーダーの入力切換は「DV入力」に、編集端子切換スイッチは「DV」にしてください。
- ●映像が乱れるため、「AV入出力 セッテイ」メニューの「ADへン カン出力」を「しない」にしてお いてください。

DVケーブルのみの接続で、プログラム編集する場合


「ヒョウジセッテイ」メニューの「カウンタモード」を「タイムコード」にし、タイムコードを液晶モニターに表示させておいてください。(P84)

お願い ピット より餅しく

デジタルダビングについて

- •2台の当社製デジタルビデオカメラをお使いの場合、リモコン設定をそれぞれ「VTR1」、「VTR2」にしておくとリモコンによる誤動作を防ぐことができます。(P23)
- ●録画機側のメニューの設定に関係なく、再生テープの「音声キロク」モードと同じモードでダビングされます。
- ●録画機側のモニター映像(液晶モニターやファインダー、テレビに映した映像)の画面下部がゆがんだり、上下にゆれることがありますが、故障ではありません。実際に記録される映像には影響ありません。
- ●再生機側でタイトルインを使っても、ダビングされるのはもと のテープ内容です。
- ●ダビング中にDVケーブルを抜き差ししないでください。正常 にダビングできないことがあります。
- ●著作権保護の信号(コピーガード)が入っている映像を本機で録 画すると、再生時に映像がモザイクになります。
- ●DV端子からの入力映像にタイトルを入れてテープに記録する ことはできません。
- ●「キロクセッテイ」メニューの「キロクモード」を「LP」にしておくと、「SP」の1.5倍長く録画できます。(P99)
- ●主音声、副音声の入った映像(2カ国語の映像など)をダビングしたときは、再生時に「再生キノウ」メニューの「音声キリカエ」で聞きたい音声を選んでください。(P41)
- ●DV端子(i.LINK)を持った機器でも、デジタルダビングできない 場合があります。

自動プリント機能を使う



- ●ビデオプリンターと本機を接 続するには、システムコード VW-CA20(別売)が必要です。
- ●ビデオプリンターの説明書も お読みください。

5ピン型システム®端子を持った カードフォトショット画像の 当社製ビデオプリンターの場合、**自動プリント** 自動でプリントすることができま 現在、再生されている画像から最 す。

フォトインデックス信号の付い ントされます。 た静止画像の自動プリント

[ビデオプリンター側]

- ●電源を入れる
- へ入力信号の設定をする

[ビデオカメラ側]

- ⋒再生モードにする
- る
- **⑤**自動プリントを開始する部 分を頭出し(フォトサーチ) (P43)しておく

トインデックス信号付きの画 像をすべてプリントします)

⑥「再生キノウ」メニューで「ジ ドウプリント」を「する」に設 定する

自動プリントが始まります。

自動プリントを途中でやめる 本機の停止(■)ボタンを押す

後の画像まで順番にすべてプリ

[ビデオプリンター側]

- ●電源を入れる
- へ入力信号の設定をする

[ビデオカメラ側]

- ❸記録済みのカードを入れる
- 4 カード再生モードにする
- 4撮影済みのカセットを入れ ⑤「カードヘンシュウ」メニュー で「ジドウプリント」を「する」 に設定する

自動プリントが始まります。

自動プリントを途中でやめる (テープ始端にしておくとフォ 本機の停止(■)ボタンを押す

編集

パソコンを使って動画編集する



別売のWindows用DV動画編集ソ フトMotionDV STUDIOを使う と、いろいろな映像効果をかけた り、タイトルを作成することがで きます。

接続や操作方法などの詳しい説 明は、MotionDV STUDIOの説 明書をお読みください。

MotionDV STUDIOを使うと、ノ ンリニア編集とテープ編集の両 方の長所を生かしたハイブリッ ド編集を行うことができます。

ノンリニア編集

デジタルビデオ機器の映像を データとしてパソコンのハード ディスクに取り込み、編集する方 法です。パソコントで取り込ん だ映像に様々な特殊効果を入れ ることができます。

テープ編集

2台のデジタルビデオ機器を使っ て、映像をダビングしながらつな いでいく方法です。ハードディ スクの容量を気にせず編集でき るので、長時間の編集に便利で す。

詳しくはカタログ、ホームペー ジ(P9)などでご確認ください。

お願い ピット より群しく

ビデオプリンターご使用時のお願い

- ●ビデオプリンターを使う前に、リモコンの表示出力ボタン (P41)を押して、機能表示を消してください。表示された状態 では、カウンター表示や機能表示などもプリントされてしまい ます。
- ●本機とビデオプリンターとの接続が誤っていたり、プリンター 側にインクや用紙がないときは「プリンターエラー」の表示が 出ます。

自動プリント時のお願い

- ●連写フォトショットの画像はインデックス信号が入りません。 ので、自動プリントできません。
- ●ビデオプリンター側の熱さまし処理で、自動プリントを停止す。 る場合があります。このときは再度、メニューの「ジドウプリ ント」を「する」に設定してください。
- ●本機のテープ保護のためプリンター側で枚数設定しないでく ださい。

自動プリント中には


- ●1枚目のプリントが抜けることがあります。
- ●インクや用紙の交換をすると、同じプリントが2枚出ることが あります。
- ●テープ始端付近の画像がプリントできないことがあります。
- ●テープに画像が連続して記録されているとプリントが抜ける ことがあります。

DV動画編集ソフトについて

●「640×480」以外のサイズを持つ画像を取り込むことはでき ません。画像サイズは「640×480」になります。



パソコンを使って静止画編集する



別売のUSB接続キットを使うと、 本機のカード画像をパソコンで扱 えるようになります。


USB接続キット

Windows用のUSB接続キット/ VW-DTU1には、画像の整理に便利 なビューワーや画像編集・加工用の レタッチソフトが付いています。 パソコンと接続するときは、

- ① USB接続キットに入っている USBドライバーをパソコンに インストールする
- ② 本機をカード再生モードにする
- ③ 専用のケーブルで接続する
 - ●PC接続モードになります。

接続や操作方法などの詳しい説明は、USB接続キットの説明書をお 読みください。

- ●この操作でご使用になれるパソコンは、USB端子のあるWindows®98 Second Edition/Me搭載機です。
- ●詳しくはカタログ、ホームページ(P9)などでご確認ください。



別売のパソコン静止画キットを使うと、本機の画像データ(撮影映像、テープ映像やカード画像)をパソコンに取り込むことができます。

パソコン静止画キット

デジカム用パソコン静止画キット VW-DTA2W(Windows®95用)/ VW-DTA2M(Macintosh用)には、デジカム連動のソフト「DVスタジオ2」が付いています。「アルバム」「レタッチ」「レイアウト」「住所録」のソフトウェアがひとつになった統合ソフトです。

パソコンと接続するときは、パソコン静止画キットに入っている専用のインターフェースアダプターを使います。


接続や操作方法などの詳しい説明 は、パソコン静止画キットの説明 書をお読みください。

- •この操作でご使用になれるパソコンは、シリアルポート(D-sub9ピン)のあるWindows®95/98/Me搭載機とシリアルポート(ミニ8ピン)のあるMacintoshのみです。
- ●詳しくはカタログ、ホームペー ジ(P9)などでご確認ください。

編集

映像コミュニケーションソフトを

使う



Windows用の映像コミュニケーションソフトDV@Talk 1.0J/VW-DTC1を使うとお手持ちのデジタルビデオカメラとインターネットを使って、テレビ電話のように相手の顔や声を確かめながら、通話できます。

接続や操作方法などの詳しい説明は、映像コミュニケーションソフトの説明書をお読みください。

- ●この操作でご使用になれるパソコンは、IEEE1394端子(i.LINK 端子)のあるWindows®98 Second Edition/Me搭載機です。
- ●詳しくはカタログ、ホームページ(P9)などでご確認ください。

お願い ピット より詳しく

USB接続キットについて

- ●ビデオカメラの電源はACアダプターをお使いください。 (データー転送中にバッテリーが消耗し、電源が切れるとカードやカードの内容が破壊されたりすることがあります)
- ●PC接続モード時に操作モードを切り換えることはできません。

パソコン静止画キットについて

- ●デモモードを「切」にしてからお使いください。(P79)
- ●リピート再生(P37)になっていると、取り込み時に誤動作します。
- ●テープの途中に無記録部分がある場合は、誤動作することがあります。撮影時は、タイムコードがテープ始端から途切れずに記録されるようにしてください。(P98)
- ●静止画を取り込む場合は、SPモードで撮影しておくことをおすすめします。
- ●ビデオカメラの電源はACアダプターをお使いください。
- ●連写フォトショット画像(P28)は、フォトショット画像の自動取り込みはできません。
- ●S2(S1)映像入出力端子やAV入出力端子からの入力信号を直接、取り込むことはできません。
- ●お使いのパソコンによっては自動取込に失敗することがあります。そのときは1枚ずつ取り込んでください。

映像コミュニケーションソフトについて

- ●インターネット接続には、別途プロバイダーとの契約が必要です。
- ●通信・画像の品質はインターネット接続状況によって変わります。
- ●ビデオカメラの電源はACアダプターをお使いください。



パソコンでカードを使う

アダプターを使って、データをパソコンに取り込んでください。 アダプターには以下のようなものがあります。

SDメモリーカード/マルチメディアカード両対応アダプター:

- ◆SDパソコン静止画キット/VW-DTSD1
- ●SDメモリーカード用USBリーダーライター/BN-SDCAP3
- ●SDメモリーカード用PCカードアダプター/BN-SDAAP3
- ●USB接続キット/VW-DTU1

フォルダー構造について

データを記録したカードをパソコンに入れると、フォルダーが右図のように表示されます。

「100CDPFP」:


メモリー画像がJPEG形式(IMGA0001.JPGなど)で記録されています。JPEG画像対応のレタッチソフトなどで開くことができます。

「MISC ::

メモリー画像に設定されたDPOFデータのファイルが入っています。


TITLE ::

タイトル(USR00001.JPG、USR00001.TTLなど)のデータが入っています。



- ●「DCIM」や「IM01CDPF」、「PRIVATE」、「VTF」などは、フォルダー構成上必要なものですが、実際の操作では関係のないフォルダーです。
- ●本機はカードフォトショット時 にメモリー画像とともにファイ ル番号(IMGA0001.JPGなど)を 自動的に記録します。
- 詳しくはカタログ、ホームページ(P9)などでご確認ください。使用方法については、パソコンや各アダプターの説明書をお読みください。

使い終わったら




ビデオカメラを使い終わったら、 以下の手順の後、別売のソフト ケースなどに入れて保管することをおすすめします。

- 7液晶モニターを閉じる
- **2** カセットを出す(P20)
- 3 電源を「切」にする(P21)
- サカードを取り出す(P53)
- ◆カードは必ず電源を「切」にして から取り出してください。
- 5 バッテリー(DCコード) を外す(P18)
- しンズキャップを付ける(P25)

お願い ピット より誰しく

パソコンでカードを使う



●パソコン上で本機未対応のデータを記録した場合、本機ではそのデータを認識することはできません。(P56)




編集

その他

メニュー画面の表示

撮影系メニュー画面



画面のイラストは説明用です。 実際の表示とは異なります。

AE セッテイ(P48)

AE 設定をします。「切」にす ると AF 設定を解除します。

2 プログレッシブ(P30)

「入」または「オート」にすると **のメモリガシツ(P54)** 高画質の静止画が撮れます。

⋒テブレホセイ(P33)

「入」にすると手ぶれを抑えて くれます。

♠ デジタルズーム(P31)

30 倍と 120 倍が選択可能で す。「切」にするとデジタル ズーム機能を解除します。

6 シネマモード(P32)

「入」にするとシネマモードに なります。

6 ショウメイ写真(P35)

証明写真の枠の大きさを選択 します。

☆デジタルキノウ(P50)

デジタル機能を選択します。 「切」にするとデジタル機能を 解除します。

② デジタルコウカ(P50)

デジタル効果を選択します。 「切」にするとデジタル効果を 解除します。

カードフォトショットの画質 を選択します。選択した画質 によって、1枚のカードに記録 できる画像の数が違います。

のタイトル作成(P61)

タイトルを作るときに選択し ます。

かキロクモード(P32)

SP: 通常の記録モード SPモードより 15倍長 I D· 時間の記録モード

の音声キロク(P96)

12bit

音声を 12bit、32kHz、4 トラックで録音します。

16bit:

音声を 16bit、48kHz、2トラッ クの高音質で録音します。

®シーンインデックス(P43)

日付:

撮影終了後、日付が変わった後 の最初の撮影時にインデックス を入れます。

2ジカン

撮影終了後、2時間経過した後 の最初の撮影時にインデックス を入れます。

のウインド NR(P34)

「入」にすると風の強さに応じ てマイクの指向性を制御し、自 動的に風音ノイズを低減しま す。

●日時ヒョウジ(P37)

画面に日付、日時を表示させま す。

(P84)

液晶モニターまたはファイン ダーに表示される情報を切り 換えます。

⋒カウンタリセット(P98)

「する」にすると、(リニア)カウ ンターの値がゼロになります。

®ヒョウジモード(P81)

画面に出る情報量を切り換え ます。

のLCD バックライト(P82)

ヒョウジョン

液晶モニターの明るさを標準 にします。

アカルイ:

液品干二ターを明るくします。

@LCD/VFチョウセイ(P82) 液晶モニターとファインダー

の画面を調整します。

のリモコン(P23)

VTR1

VTR1 用に設定されたリモコ ンで操作できます。

VTR2

VTR2 用に設定されたリモコ ンで操作できます。

切:

リモコンで操作できません。

⊕ サツエイランプ(P27)

「入」にすると、撮影時に撮影お 知らせランプが点灯します。

ふおしらせブザー

「入」にすると、下記の場合にブ ザーが鳴ります。

「ピッに

撮影開始時や電源を「切」から撮 影モードにすると鳴ります。 「ピピッ:

撮影の一時停止時に鳴ります。 「ピッ、ピッ…(連続10回):

カセットやカードが入ってい なかったり、誤消去防止つまみ が「SAVE」側になっている力 セットを入れたとき、つゆつき が起こったときなどに鳴りま す。 画面に文章表示が出ま す。 内容を確認してくださ L10

のシャッターコウカ(P28)

「入」にすると、テープフォト ショット時にカメラのシャッ ターのような効果になりま す。また連写フォトショット ができるようになります。(連 写フォトショットができるの は「プログレッシブ」が「切」の 時だけです)

6 日時設定(P83)

年月日、時刻を設定します。

のタイメンモード(P34)

ミラー・

対面撮影時、液晶モニターの映 像が左右反転します。 ノーマル・

対面撮影時、液晶モニターの映 像は左右反転しません。

② デモモード

撮影モードで、カセットおよび カードが入っていないときに、 約10分以上操作しなければ、 本機の機能紹介(デモ)が始ま ります。何か操作するとデモ は中断されます。「スタンバ イ/入」にしてメニュー画面表 示を消した場合はすぐにデモ が始まります。テープを入れ るか、デモモードを「切」にする ~ と、デモモードは停止します。 通常は「切」にしてお使いくだ さい。

メニュー画面の表示(つづき)

再生系メニュー画面



カード再生系メニュー画面



画面のイラストは説明用です。 実際の表示とは異なります。

- ② **ブランクサーチ(P42)** テープの未記録部分をさがします。
- ② ガゾウデンソウデープ→
 ホード (P60)

テープのフォトショット画像をカードに記録します。

- ・ジドウプリント(P72)ビデオプリンターとつないだときに自動プリントします。

場面の頭出し

頭出し機能を設定します。 フォト: フォトインデックス信号の 入った画像の頭出し シーン:

12bit音声モードでアフレコしたときの再生音声を選択します。

ステレオ 1:

元の音声を再生します。

ステレオ 2:

アフレコ音声を再生します。 ミックス:

元の音声とアフレコ音声を同時に再生します。

- (3) 音声キリカエ(P41、69、71) 音声チャンネルを切り換えます。
- **④ エイゾウコウカ(P52)** 「切」にすると映像効果を一時 解除します。
- (5) コウカセンタク(P52) 映像効果を選択します。
- **④ AV タンシ (P37、66、68)** AV 入出力端子の入出力を設定 します。

ニューの同名の項目を参照してください。

- **の**アフレコ入力(P66) アフレコするときに、音声入力
- **の**ガゾウデンソウbード→f-フੈ (P60) の方法を設定します。

カードのメモリー画像をテー プに記録します。

アナログ信号をデジタル信号 (Bナンバー指定(P57) します。

に変換して、DV 端子から出力 カードのデータ番号を指定し て再生します。

のロック設定(P63)

かおいますがある。 (P64)

カードのメモリー画像をロッ ク(誤消去防止)します。

- カードの画像を選んで消去し ます。
 - のスライドショー設定(P58) スライドショーの順序・再牛時 間などを設定します。

プリントしたい画像の枚数な どをデータとして書き込みま

のメモリ画をすべて消去 (P64)

カードの画像をすべて消去し @ DPOF 設定(P65) ます。

(P64)

タイトルを選んで消去しま す。


す。

カードをフォーマットしま す。(カード内のすべてのデー タが消去されます)


① ヒョウジモードについて


表示は以下のようになります。(下記は撮影モードの場合)

説明の記載のないメニューおよび項目は撮影系または再生系メ



液晶モニター/ファインダーを調整 (内蔵日付用電池を充電する する





LCDアカルサ

画面の明るさを調整します。 右にするほど明るくなります。 LCDイロレベル

画面の色の濃さを調整します。 右にするほど濃くなります。

VFアカルサ

ファインダーの明るさを調整しま

「ヒョウジセッテイ」メニューで 「LCD/VFチョウセイ」を「する」に 設定すると、左図のように8段階の バー表示が出ます。

- ●I CD は液晶モニターのことで、 リキッドクリスタルディスプレイ Liquid Crystal Displayの略です。
- ●またVFはファインダーのこと で、View Finderの略です。
- 押し込んで、調整したい 項目を選ぶ
- 押すごとに、項目が変わります。


2 回して、調整する

- ●回すと、バー表示が変わります。
- リモコン使用時は、項目ボタンで 選択、設定ボタンで調整します。 設定ボタンを押し続けると、バー 表示が変わります。

液晶モニター全体を明るくする

「ヒョウジセッテイ」メニューで 「LCDバックライト」を「アカルイ」 に設定すると、液晶モニターが明 るくなります。

液晶モニター、ファインダーの調 整内容は、実際に録画される画像 には影響しません。




年月日、時刻は、内蔵電池を使って 記憶させています。電源を入れた ときに、「ミュ表示が出ると、内蔵 電池が消耗しています。以下の方 法で充電してください。充電完了 後、日時を設定してください。

- 本機にACアダプターを つなぐ(P19)
- 2 本機の電源は「切」にし ておく
- 3約4時間、そのままの状 態にしておく
- •内蔵電池が充電されます。

82 右にするほど明るくなります。

年月日/時刻を合わせる




●内蔵時計は誤差が生じますので、撮影前に時間が合っているか確認してください。また「❸」表示が出ている場合、内蔵電池を充電後、日時を設定してください。

「ソノタセッテイ」メニューの「日 時設定」を「する」に設定すると、左 図の画面が表示されます。

例えば、2002年10月8日12時30 分に合わせるには

- 1回して、「2002」にする
- 2 押し込んで、月に送る
- 3回して、「10」にする
- #押し込んで、日に送る
- 5回して、「8」にする
- 6押し込んで、時に送る
- 7回して、「12」にする
- ❸押し込んで、分に送る
- 9回して、「30」にする
- 10押して日時設定を終わる
- 砂が0から始まります。
- ●もう一度押すとメニューが消えます。
- ●年の変わりかた2000 →2001 →····2089 →2000
- ●時間は24時間表示です。

画面の表示



●バッテリー残量表示

②撮影時間モード表示(P32)

撮影時間モードの表示が出ます。

SP: 標準モード LP: 長時間モード

❸インデックス表示(P43)

INDEX:


シーンインデックス信号記録時に表示が数秒間点滅します。

サーチ番号(P43)

S 1:

シーンサーチのときに何番目のシーンを頭出しするかを番号表示 します。

画面の表示(つづき)



4 カウンター・タイムコード表示

カウンター値、メモリー機能、タイムコード値の表示が出ます。 **表示の切り換えかた**

「ヒョウジセッテイ」メニューの「カウンタモード」設定によって、 表示が変わります。

カウンタ: 0:00.00 カウンタメモリ: M0:00.00 タイムコード: 0h00m00s00f

6 状態表示

サツエイ: 撮影中(P28)

テイシ: 撮影の一時停止中(P28)

▷: 再生(P36)カメラサーチ(送り)(P42)

□ カメラサーチ(戻し)(P42)■ 静止画再生中(P40)

DD: 早送り/早送り再生(P38) ◆ 検戻し/巻戻し再生(P38)

■▷/**■**: スロー再生/逆スロー再生(P39)

■■▷/<■■: 正方向コマ送り/逆方向コマ送り(P40)

DDI/IMDI: 正方向頭出し/逆方向頭出し(P43)

チェック: 撮影の確認中(P28) アフレコ▷: アフレコ中(P66)

アフレコ **II**: アフレコー時停止(P66)

フォト: テープフォトショット撮影中(P28)

ブランク: ブランクサーチ(P42) 2 × ▷▷: 可変速サーチ中(P38) R ▷: リピート再生中(P37)

●: 録画中(P70)

(M.)スライド ▷: スライドショー実行中(P56) (M.)スライド ■ : スライドショーー時停止中(P56) (プリセット設定時は「M.」を表示します)

6 テープ残量表示

テープ残量を分単位で表示します。(3分未満は点滅表示)

- ●15 秒以下の撮影では残量表示が出ないか、または正確に出ない ことがあります。
- \bullet 実際のテープ残量より $2 \sim 3$ 分少ない表示が出る場合があります。

⑦ デジタルズーム表示(P31)

デジタルズーム機能を設定すると表示が出ます。

デジタルキノウ表示(P50)

撮影モードのときにデジタル機能を設定すると表示が出ます。 デジタルコウカ表示(P50)

撮影モードのときにデジタル効果を設定すると表示が出ます。

再生ズーム表示(P52)

再生ズーム時に倍率と表示が出ます。

エイゾウコウカ表示(P52)

再生モードのときに映像効果を設定すると表示が出ます。

❸年月日、時刻表示(P37)

時間は24時間表示です。

⑨ ズーム倍率表示(P30)

ズーム操作をするとズームの倍率表示とバー表示が出ます。

モード表示(P27、44~48)

MNL: マニュアルモード 無表示: フルオートモード

手ぶれ補正表示(P33)

((👑)):

「カメラキノウ」メニューで「テブレホセイ」を「入」に設定すると、 手ぶれ補正の表示が出ます。

アフレコ入力表示(P66)

マイク / ライン:

アフレコ時の音声入力モードの表示が出ます。

音声記録モード表示(P67、96)

12bit/16bit:

再生時には録音されたときの音声記録モードの表示が出ます。

ジドウプリント表示(P72)

自動プリント機能使用時に表示が出ます。

⑩電子シャッター速度表示(P46)

電子シャッター機能で、シャッター速度を設定すると表示が出ます。

● F値表示(P47)

絞り値を調整すると絞り値(F値)が表示されます。

ゲイン表示(P47)

絞り値(F値)が開放「OP + OdB」以降になると、ゲイン調整になります。

ゆカード(メモリー)画像表示(P54~66)

残20枚: カードフォトショットの残り枚数(残り0枚で赤色点

滅となります)

F: ファイン画質モード N: ノーマル画質モード

E: エコノミー画質モード

[640]: 640 × 480 の画像サイズ

本機で撮影していない画像の場合は、水平方向画素数によって以下のようなサイズ表示になります。

水平方向画素数

[UXGA: 1600 以上のとき

SXGA: 1280 から 1600 のとき

XGA: 1024から1280のとき

800から1024のとき 640から800のとき

(640 未満のときは、サイズは表示されません)

(青): カードフォトショットモード

(赤): カードフォトショット中

▶ カードなし

[☆](緑): カードにアクセス中、フォトショット操作不可時

No.00: データ番号 00 枚: DPOF 設定枚数

●(白): DPOF 設定済み(1 枚以上に設定)

●(緑): スライドショー設定済み

●(青): DPOF1 枚以上に設定済みでスライドショー設定済み

面の表示(つづき)



®マニュアルフォーカス表示(P44)

マニュアルフォーカス時に「MF」表示が出ます。オート時は表示 しません。

白バランス表示(P45)

白バランスを設定時に、以下の表示が出ます。

AWB: オートモード

屋内(白熱電球)モード

屋外モード 蛍光灯モード セットモード

AE設定表示(P48)

AE 設定を選択すると表示が出ます。

スポーツモード **%**:

ポートレートモード ローライトモード

スポットライトモード サーフ&スノーモード

逆光補正表示(P44)

逆光補正機能が働いていると表示が出ます。

@ 音量表示(P36)

音量を調整するときに表示が出ます。 再生時に音量表示バーが出るまでマルチプッシュダイヤルを押し ます。ダイヤルを回して音量を調整します。

のプログレッシブ表示(P30)

プログレッシブ機能が使えるときに表示されます。

・ 再生ファイル表示(P56、62)

再牛ファイルの種類を表示します。

PICTURF: メモリー画像 TITI F: タイトル画像

再生ファイルの名前を表示します。

6確認表示

以下のマークが点滅または点灯しているときは、ビデオカメラの状態 を確認してください。

つゆつきが起こったとき(P93) ****:

誤消去防止つまみが「SAVE」側になっているカ ह्यः

セットを入れたとき(P21)

内蔵日付用電池が消耗したとき(P82) **E**:

カセットなし: カセットが入っていないとき ヘッドよごれ: ヘッドがよごれているとき(P93) テープおわり: 撮影中にテープが終端になったとき

リモコン: リモコンの設定が合っていないとき(P23)

① 文章表示

確認内容を文章で表示します。

「つゆがつきました」

「カセットを取りだしてください」が交互点滅

つゆつきが起こっています。カセットを取り出してしばらくお待ちください。(P93)

「バッテリーを取りかえてください」

バッテリー容量がなくなってます。十分に充電したバッテリーと 交換してください。(P18)

「カセットを入れてください」

カセットが入っていません。(P20)

「カセットを取りかえてください」

テープの終端です。

「このカセットでは撮影できません」

誤消去防止つまみが「SAVE」側になっているカセットを入れて、撮影操作をしています。(P21)

「このカセットでは録画できません」

誤消去防止つまみが「SAVE」側になっているカセットを入れて、アフレコや録画(デジタルダビング)操作をしています。 (P66、68、70)

「リモコンのセッテイをカクニンしてください」

リモコンの設定が合っていません。(P23) 電源を入れて、最初のリモコン操作時のみ表示されます。

「再生できません」

再生不能のテープかメモリー画像です。または、ヘッドがよごれています。(P93)

「このカセットは使えません」

未対応のテープです。

「LP記録部のため録画できません」

LPモードで撮影したテープに、アフレコ操作をしています。 (P66、99)

「コピーガードがありただしく録画できません」

著作権保護の信号(コピーガード)が入っている映像を録画しています。(P68、70)

「プリンターエラー」

プリンターの接続が正しくないか、プリンター側に問題があります。(P72)

「このカードは使えません」

未対応のカードです。

本機で認識できないカードです。

フォーマットしてください。(P64)

「カードのため撮影できません」「テープのため記録できません」

テープ/カード選択スイッチの位置を確認してください。

「カードを入れてください」

カードが入っていません。(P53)

「カードのフタをとじてください」

カード扉が開いています。カード扉を閉じてください。(P53)

画面の表示(つづき)

①文章表示(つづき)

「タイトルがありません」

タイトル画像が記録されていません。(P61、62)

「メモリ記録はできません」

カードのメモリーが不足しています。タイトルやメモリー画像を消すか、新しいカードを入れてください。

「メモリ記録がありません」

カードにメモリー画像が記録されていません。

●メモリー画像が記録されているのにこの表示が出る場合は、カードの状態が不安定になっていることが考えられます。 一度電源を入れ直してください。

「ワイド画像は記録できません」

S1信号(16:9)の映像をカードフォトショットしています。(P55)

「記録できません」

記録可能枚数がO枚になっています。

「消去できません」

ロック設定されている画像に消去操作をしています。(P64)

「カードがロックされています」

SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチが「LOCK」側になっています。(P63)

「ヘッドをクリーニングしてください」

ヘッドがよごれています。ヘッドをクリーニングしてください。 (P93)

「ライン入力記録中はメモリー記録できません」

録画中です。録画を停止してからカードフォトショットしてください。(P69)

「RESETボタンをおしてください」

本機が自動的に異常を検出しました。カセットを取り出してから、RESETボタンを押して本機を再起動させてください。(P105)

「シュウリがひつようです。お店へ…」

まず接続している電源を外して、お買い上げの販売店へご連絡ください。詳しくは「保証とアフターサービス」(P108)をお読みください。

撮影のテクニックガイド

照明について

- 暗く撮影されます。
- ●海辺やスキー場など周囲が明る ないことがあります。 を「サーフ&スノー」にして撮影 してください。また全体が明る すぎるときはNDフィルター/ VW-LND30(別売)を使うのも効 果的です。
- ●屋内で撮影するときは屋内の照 明に合わせた白バランスモード を選んでください。

撮影場面に合わせた設定例

●なるべく太陽を背にして撮影し 以下の設定はあくまでめやすで てください。逆光では被写体がす。光源や照明、天候、被写体の 色や動きによってはうまく撮れ 近距離でお子様の動きが速い場 白バランス: オートモード

すぎ、人物が暗いときはAE設定 大切な撮影の前にはどの設定で どのように撮れるか試しておき ましょう。

◆披露宴、舞台、発表会の撮影 白バランス:

場面ごとに白バランス設定 スポットライトが当たっている 場所ではAE設定を「スポットラ イト」にすることをおすすめしま す。



◆運動会の撮影

白バランス: オートモード フォーカス: マニュアル 合は、オートフォーカスでは、ピーフォーカス: マニュアル ントが合わなくなることがあり ます。マニュアルフォーカスで 撮ることをおすすめします。



◆夜景や花火の撮影

白バランス: 屋外モード フォーカス: マニュアル



◆ゴルフスイングのフォームな ど、動きの速いシーンの撮影

スポーツ AF設定:



◆動きの速い場面を撮影するとき のめやすとなるシャッター速度 バレーボールの試合の撮影: 1/100 ~1/350 ジェットコースター撮影: $1/500 \sim 1/1000$ ゴルフやテニスのスイング撮影:

 $1/500 \sim 1/2000$

使用上のお願い

ビデオカメラについて

磁気が発生するところや電磁波 が発生するところ(電子レンジ、 テレビやゲーム機など)からはで きるだけ離れて使う

- ●テレビのトや近くで操作する と、電磁波の影響で画像や音声 の乱れることがあります。
- ●スピーカーや大型モーターなど が出す強い磁気により、記録が 損なわれたり、画像がゆがんだ りします。
- ●マイコンを含めたデジタル回路 の出す電磁波により、お互いに 影響をおよぼし、画像や音声の 乱れることがあります。
- 本機が影響を受け、正常に動作 しないときは、バッテリーやAC アダプターを一度外してから、 あらためて接続し電源を入れ直 してください。

は、なるべく使わない

響で撮影映像や音声が悪くなる ことがあります。

周囲で殺虫剤や揮発性のものを使 ナー、アルコールなどの溶剤を使 うときは、本機にかけない

- ◆かかると、外装ケースが変質した◆お手入れの際は、バッテリーを す。
- ●ゴム製品やビニール製品などを 長期間接触させたままにしない でください。

浜辺など砂やほこりの多いところ で使うときは、内部や端子部に砂 やほこりが入らないようにする また海水などでぬらさないように する

- ●砂やほこりは、本機やテープの故 障につながります。(カセット、 カードの出し入れ時はお気を付 けください
- ●万一海水がかかったときは、よく 絞った布でふき、その後、乾いた い 布でふいてください。

電波塔や高圧線が近くにあるとき 本機を持ち運びするときは、落と ACアダプターについて したり、ぶつけたりしない

近くで撮ると、電波や高電圧の影強い衝撃が加わると、外装ケー スがこわれ、故障します。

お手入れの際は、ベンジン、シン わない

- り、塗装がはげるおそれがありま 外しておくか、電源プラグをコ ンセントから抜いておきます。
 - ●溶剤を使うと外装ケースが変質 したり、塗装のはげるおそれが あります。
 - ●本機は、やわらかい、乾いた布で ほこりをふいてください。よご れがひどいときは、台所用洗剤 を水でうすめ、布をひたし、よく 絞ってよごれをふき、乾いた布 で仕上げてください。
 - 化学ぞうきんをご使用の場合 は、その注意書に従ってくださ L10

監視用など業務用として使わな

- ●長時間使うと、内部に熱がこも り故障するおそれがあります。
- ◆本機は業務用ではありません。

- 熱くなっているバッテリーは、 通常より充電時間が長くかかり ます。
- ●バッテリーの温度が非常に高 い、あるいは非常に低い場合、 [CHARGE]ランプが点滅し続 け、充電できないことがありま す。バッテリーの温度が十分下 がった、あるいは上がったあと、 自動的に充電が始まりますの で、しばらくお待ちください。 それでも[CHARGE]ランプが点 滅し続ける場合は、バッテリー またはACアダプターが故障し ている可能性がありますので、 お買い上げの販売 店にご相談く ださい。
- ●ラジオ (特にAM受信中)の近く で使うと、ラジオに雑音が入る 場合があります。使用時は1m 以上離してください。
- ●使用中、ACアダプターの内部で 発振音がする場合があります が、異常ではありません。
- ●使用後は、必ず電源プラグを電 源コンセントから抜いてくださ い。(接続したままにしておく と、最大約0.9Wの電力を消費し ています)

●ACアダプター、バッテリーの端 子部をよごさないでください。

機器を電源コンセントの近く に設置し、遮断装置(電源プラ グ)へ容易に手が届くようにし てください。

バッテリーについて

本機で使用するバッテリーは、充 電式リチウムイオン電池です。 このバッテリーは温度や湿度の 影響を受けやすく、温度が高くな る、または、低くなるほど影響が 大きくなります。温度の低いと ころでは、満充電表示にならない ●バッテリーを誤って落下させて ●バッテリーには、寿命がありま 場合や使用開始後5分くらいで バッテリー警告表示が出る場合 があります。また高温になると 保護機能が働き、使用できない場 合もあります。

使用後は、必ずバッテリーを外す

◆付けたままにしておくと、ビデ オカメラの電源が「切」であって も、絶えず微少電流が流れてい ます。 これをそのままにして •バッテリーは涼しくて湿気がな おくと、過放電になり、充電して もバッテリーが使用できなくな るおそれがあります。

出かけるときは余分のバッテ ●極端に低温、高温になるところ 不要になった電池 リーを準備する

- ●撮影したい時間の3~4倍のバッ 命が短くなることがあります。 きる時間がより短くなります。
- バッテリーを充電できるように ACアダプターも忘れずに準備 してください。海外で使う場合 は、変換プラグも必要です。 (P95)

こりなどは取る

しまった場合、端子部が変形しず。 ていないか確認してください。 端子部が変形したまま本体や ACアダプターに付けると、本体 ヤACアダプターをいためま

使用後は、必ずカセットを取り出 し、バッテリーを外す、または、電 源プラグをコンセントから抜く

く、なるべく温度が一定のとこ ろに保管してください。

(推奨温度:15℃~25℃、推奨湿度: 40%~60%です)

- で保管すると、バッテリーの寿 (バッテリー)は、貴重
- テリーを準備してください。ス ●高温·多湿、油煙の多いところで キー場などの寒冷地では撮影では、端子がさびたりして故障の 原因となります。
- ●旅行をされるときは、現地で ●長期間保管する場合、1年に1回 は充電し、ビデオカメラで充電 容量を使いきってから再保管す ることをおすすめします。

不要(寿命になったなど)バッテ リーは火中などに投入しない

- バッテリーの端子部に付いたほ •加熱や火中などに投入すると、 破裂するおそれがあります。

な資源を守るために、 廃棄しないで充電式 雷池リサイクル協力 店へお持ちください。



使用済み充電式電池(バッテリー) の届け先

●最寄りの充電式電池リサイクル 協力店へ

詳しくは計団法人電池工業会に ご確認ください。

電話: 03-3434-0261

●または、お買い上げの販売店へ

使用済み充電式電池(バッテリー) の取り扱い

- ●端子部をセロハンテープなどで おおい、リサイクル箱へ
- ●分解しないでリサイクル箱へ

使用上のお願い(つづき)

カセットについて カードについて

- す。またテープどうしがはりつ゜があります。
- ●カセットはケースに入れ、立て。て、保管する て保管してください。
- ●ほこりや直射日光(紫外線)、湿気 は付属の収納袋や収納ケースに 点) することがあります。これ などでテープをいためます。これ入れてください。 てください。

カセットに強い磁気を近づけない。

●磁石を使った器具(磁気ネックレ スやおもちゃなど)は、思ったよ。 り磁気が強く、大切な撮影内容。 を消したり、ノイズを増やす原。 因となります。

で巻き戻し、取り出して保管する アクセス中)は、カード扉を開け らかい、乾いた布でふいてくだ 技術で作られていますが、ファ ●カセットをビデオカメラに入れ。**てカードを抜いたり、電源を切ら**。さい。 たままにしたり、テープを途中でない、また振動や衝撃を与えない ◆温度差が激しいところでは、液 れたり、常時点灯(赤や青、緑の 止めた状態で半年以上(保管状態 カードを高温になるところや直 晶モニターにつゆが付くことが 点) することがあります。これ により異なります)置いておくと。**射日光のあたるところ、電磁波や**。 あります。やわらかい、乾いた。 テープがたるみ、いたみます。 **静電気の発生しやすいところに** 布でふいてください。 ●半年に一度テープを巻き直しし **放置しない、また、折り曲げたり、** ●寒冷地などで本体が冷えきって %以上の高精度管理をしており てください。テープを一年以上 **落としたり、強い振動を与えない** いる場合、電源を入れた直後は

いてしまうことがあります。 使用後は、必ずカードを取り出し、技術で作られていますが、液晶

- ●使用後や保管時、持ち運びの時 **れたり、常時点灯(赤や青、緑の**
- のようなテープを使用すると、●カード裏の端子部にごみや水、● 本機やヘッドをいためるおそれ。異物などを付着させないでくだ。 があります。必ずケースに入れてさい。また、手などで触れない。 でください。

液晶モニターについてファインダーについて

- 使用後は、必ずカセットを始端ま 動作中ランプが点灯中(カードに ●液晶面がよごれたときは、やわ ◆ファインダーは、精密度の高い
- 巻いたままにしておくと、温度 ●カードが破壊されるおそれがあ 液晶モニターが通常より少し暗 や常時点灯するものがありま や湿度による膨張、収縮などでしります。また、カードの内容が、くなります。内部の温度が上がしす。 ゆがみが起きることがありま、破壊されたり、消失するおそれ、ると通常の明るさに戻ります。
 - ◆液晶モニターは、精密度の高い モニターの画面上に黒い点が現 は故障ではありません。液晶モ ニターの画素については99.99 %以上の高精度管理をしており ますが、0.01%以下で画素欠け や常時点灯するものがありま す。

インダーの画面上に黒い点が現 は故障ではありません。ファイ ンダーの画素については99.99 ますが、0.01%以下で画素欠け

定期点検のお願い

美しい画像をご覧いただくため に、使用環境(温度、湿度、ほこり) などによって異なりますが、およ そ使用1000時間をめやすに清 掃、ヘッドなどの摩耗部品を交換 されることをおすすめします。 ヘッドのよごれについては93 ページをお読みください。

つゆつきについて

夏に冷蔵庫から出したビンなど、以下の処置をしてください。 に、しばらくすると水滴が付きま す。この現象が本機やカセット (テープ)に起こった場合が「つゆ つき」です。

つゆつきが起こっていると撮影 できなくなります。つゆつきを 起こさない心がけと、起こったと きの処置を正しく守ってくださ L10

つゆつきが起こる原因は

下記のように温度差、湿度差があ ると起こります。

- ●寒い屋外から暖かい屋内に持ち 込んだとき
- ●冷房のきいた車などから車外へ 出したとき
- ●寒い部屋を急に暖房したとき
- ●エアコンなどの冷風がデジタル ビデオカメラに直接当たってい たとき
- ●湯気がたち込めるなど湿度の高 いところ

つゆつきが起こった場合の処置

つゆつきが起こっているときに 電源を入れると、ファインダーや 液晶モニターにつゆつきマーク が点滅します。約1分間経過する と、自動的に電源が切れます。

●カセットを出す

その他の機能は働きません。 つゆつきの状態によっては、カ セットが出せない場合があり ます。この場合は、2~3時間 待ってから出してください。

2 ~ 3 時間後、電源を入れ て、つゆつき表示が消えてい るかどうかを確かめる

消えていても念のために1時 間ほど待ってから使ってくだ さい。

- ●つゆつきが始まってから10~ 15分間はつゆつき表示が出ない 場合があります。
- ●特に温度が低い寒冷地では、つ ゆが凍結し、しもになることが あります。このような場合、つ ゆつき表示が出るまでさらに2 ~3時間ほどかかることがあり ます。

レンズがくもっているときの処 置のしかた

電源スイッチを「切」にし、1時間 ほどそのままにしておいてくだ さい。周囲の温度になじむとく もりが自然に取れます。

ヘッドよごれについて





ヘッドがよごれていると、上の ような映像になり…



さらによごれる と、画面全体が青 一色になります。

- ●ヘッド(テープが密着する部分) がよごれていると、撮影時に 「ヘッドをクリーニングしてく ださい」が表示されます。また、 再生時に部分的にモザイク状の ノイズが出たり画面全体が青一 色になります。(上図参照)
- よごれがひどくなると、正常に 撮影や再生ができなくなります ので、別売のデジタルビデオ用 ヘッドクリーナーでヘッドをク リーニングしてください。
- ●デジタルビデオ用ヘッドクリー ナーをお買い求めいただく場合 はサービスルート扱いのデジタ ルビデオ用ヘッドクリーナー (VFK1449S)をお求めいただく ことをおすすめいたします。 ヘッドクリーナーのご使用方法 についてはヘッドクリーナーの 説明書をお読みください。

◆ヘッドをクリーニングしても、 再びヘッドよごれが発生した場 合は、テープに原因がある可能 性がありますので、このテープ のご使用を避けてください。パ ナソニック製テープのご使用を おすすめします。


ヘッドよごれが発生する原因

- ●高温・多湿な環境
- ●長時間の使用
- テープの傷
- ●空気中のほこり

その他


レンズフードについて

- ●テレコンバージョンレンズVW-LT3014(別売) やワイドコン バージョンレンズVW-I W3007 (別売)、MCプロテクターVW-LMC30(別売)、NDフィルター VW-LND30(別売)を付けるとき は、レンズフードを外してから 取り付けてください。
- ●当社製のMCプロテクターVW-LMC30. NDフィルターVW-LND30のどちらか1枚をつけた 上にレンズフードを取り付ける ことができます。
- ●NDフィルターとテレコンバー ジョンレンズなどを2枚重ねて 取り付けたり、ズームをW側に すると、四隅が暗く(ケラレ)なる 場合があります。
- ●レンズフードの上には、別のレ ンズなどを付けることができな い構造になっていますので、何 も付けないでください。




ファインダーのお手入れにつ シューについて いて

たいときは、ファインダーを外し て、ごみを取り除いてください。 ごみが取りにくいときは、水で少 ●ステレオズームマイクロホン し湿らせた綿棒などで取り除い VW-VMS1(別売)を本機に付け てください。その後、乾いた綿棒 などでふいてください。



ステレオマイクロホンVW-ファインダーの中のごみを取り VMS2(別売)などを付けるところ です。シューカバーを外してお 使いください。

> るときは、ミニシステム⑥変換 アダプターVW- CE1が必要で



シューの形状を合わせて、奥 まで確実に入れます。

外で使う

テレビに接続して見る場合、日本 と同じカラーテレビ方式(NTSC) ACアダプターは、自動で全世界 の映像/音声入力端子付テレビと 接続コードなどが必要です。

日本と同じNTSC方式を採用し ている国、地域

●アメリカ合衆国 ●ドミニカ共和国 ●アンチグア・バーブーダ ●ドミニカ国

●イエメン (一部地域) ●トリニダード・トバゴ ●英領バーミューダ諸島 ●ニカラグア

●エクアドル ■ハイチ ◎エルサルバドル ●パナマ

●カナダ ●バハマ ●ガイアナ ◎バルパドス ●キューバ ●フィジー

●グァテマラ ●フィリピン

●グァム島 ●プエルトリコ ◎グレナダ ●米領サモア

●コスタリカ ●ベトナム (一部地域) ●コロンピア ●ベネズエラ

◎ジャマイカ ●ペリーズ ◎スリナム ●ペルー

●セントクリストファー・ ●ポリピア ネイビス ◎ホンジュラス

●セントビンセント・グ ●マーシャル諸島 レナディーン諸島 ●マリアナ諸島 ●セントルシア ●ミクロネシア連邦

●大韓民国 ◎ミャンマー ●台湾 ●チリ ◎メキシコ

るには

の電源電圧(100V、120V、220V、 240V)、電源周波数(50Hz、60Hz) に切り換わるように設計されて います。ただし、国、地域、滞在先 によって電源コンセントの形状 は異なります。海外旅行をされ る場合は、右表を参考に電源コン セントの形状を確かめ、その国、 地域、滞在先に合ったプラグを準 備してください。変換プラグは、 お買い上げの販売店にご相談の うえ、お求めください。充電のし かたは、国内と同じです。



本機の保証書は、日本国内のみ有 効です。万一、海外で故障した場 合の現地でのアフターサービス についてはご容赦ください。

ACアダプターは、全世界の電源電圧(100V、120V、220V、 240V)、電源周波数(50Hz、60Hz)でご使用いただけるように設 計しております。

市販の変圧器などを使用すると、故障するおそれがあります。


撮ったものを海外で見るには ACアダプターを海外で使用す 主な国、地域の代表的な電源コンセントのタイプ

Eは国、地域の代表的な電源コンセントのタイプ								
北米								
カナダ	A	アメリカ合衆国	¦Α					
ヨーロッパ・旧ソ連地域								
アイスランド	C	ノルウェー	С		С			
ハンガリー	C	イギリス	B.BF		С			
イタリア	C	フランス	С		С			
ベルギー	С	ギリシャ	С	ポーランド	B.C			
オランダ	С		B.C	スイス	B.C			
ルーマニア	С	スウェーデン	C	ロシア	С			
スペイン	A.C	ウクライナ	С	デンマーク	С			
ベラルーシ	C	ドイツ	C	カザフスタン	С			
		アジア						
インド	B.C	モルジブ	В	インドネシア	B.C			
バングラデシュ	C	シンガポール	B.BF		A.C.S			
タイ	A.BF.C	ベトナム	A.C		A.B.C			
中華人民共和国	A.B.BF.C.S		В	マカオ特別行政区	B.C			
香港特別行政区	B.BF	マレーシア	B.BF.C	ネパール	С			
モンゴル	C	パキスタン	B.C	台湾	Α			
		オセアニア						
オーストラリア	S		¦ S		Α			
ニュージーランド	S	タヒチ	¦ C	フィジー	s			
		中南米						
アルゼンチン	BF.C.S		¦Α		Α			
プエルトリコ	lΑ		A		A.C			
チリ	B.C		Α		Α			
ペルー	A.C	パナマ	Α	メキシコ	Α			
		中東						
イスラエル	lc	クウェート	B.C	イラン	С			
ヨルダン	B.BF		l I					
		アフリカ						
アルジェリア	A.B.BF	ザンビア	B.BF	エジプト	B.BF.C			
タンザニア	B.BF	カナリア諸島	С	南アフリカ共和国				
ギニア	С	モザンビーク	С	ケニア	B.C			
モロッコ	c							

タイプ	Α	В	BF	С	S
形状	••	•		••••••	(*)
プラグ 換	不要です				

デジタルビデオ

デジタルビデオは、映像や音声を。性について ない記録・再生が可能になりま"やVHSビデオとは**互換性があり** す。



ITI: Insert and Track Information

特長

- ●高解像度、高S/N比
- 定した画面
- ●ダビング劣化が少ない
- ●PCM音声
- ●I Pモードでも画質劣化しない
- ●タイムコード編集

・S-VHS(VHS)カセットとの互換・

デジタル信号に変換し、テープに・デジタルビデオは、デジタル信号 記録します。デジタル信号で記むを記録しているため、アナログ信 録すると画質や音質の劣化の小。号を記録しているS-VHSビデオ ません。

出力信号について

。AV入出力端子からの信号は、従。音質で記録することができま 来の信号と同じ信号なので、テレ・す。 ができます。

入力信号について

AV入出力端子にアナログ信号(従 ・来のテレビやビデオの信号)を入・ 力することができます。また入 力されたアナログ信号は本機で・サブコードについて デジタル信号で録画したり、デジーデジタルビデオの記録方式は、 ●色のにじみが少ない(広帯域)、安・タル信号に変換してDV端子から・テープ上にサブコードという領・ 出力することができます。アナ「域を確保し使用することができ」 ログ信号を記録したものを再生・ます。 し、それを他の機器に取り込んだ。本機では、このサブコード領域。 場合、画像の左右に黒い帯が出る。に、 場合があります。

PCM音声について

本機の音声サンプリング周波数

- ●16bit 48kHz 2トラック
- ●12bit 32kHz 4トラック の2種類を選択して記録すること ができます。

16bit 48kHz 2トラックでは、高

ビやビデオで再生画を見ること。アフレコする場合に撮影時の音 声を残したい場合は12bit 32kHz 4トラックで撮影してください。 16bit 48kHz 2トラックでアフレ コすると撮影時の音声は消去さ ・れます。

- ●タイムコード
- ●撮影時の年月日/時刻
- ●インデックス信号 などを記録しています。

オートフォーカス

オートフォーカス機能はレンズ を自動的に前後に移動させ、ピン トを合わせています。

オートフォーカスは、以下のよう な特性があります。

- ●被写体の縦の線がもっともはっ きり見えるように調整する
- よりコントラストの強いものに 焦点を合わそうとする
- ●画面の中央部にしか焦点が合わ

このような特性のため、次のよう なシーンではオートフォーカス はうまく働きません。マニュア ルフォーカスで撮影してくださ

●遠くと近くのものを撮る

画面の中央に焦点が合うため、 近くのものを撮ると、背景にピ ントが合いにくくなります。 遠くの山を背景に人物を撮る 場合、両方に焦点を合わせるこ とはできません。

❷よごれたガラスの向こうの ものを撮る

よごれたガラスにピントが 合ってしまうので、ガラスの向 こう側のものに焦点が合いに

が激しい道路の向こう側を撮。 る場合も、横切った車にピント。 が合ってしまうことがありま。 す。

❸キラキラと光るものが周り・ にある

ます。

ピントがぼけることがありま。という調整をします。 す。

△暗い場所を撮る

レンズに入ってくる光の情報 が少なくなるため、ピントが合。 いにくくなります。

⑤動きの速いものを撮る

なくなります。

例えば、激しく動き回る子ども、ることが可能になります。 を撮るときはピントがぼける。 ことがあります。

くくなります。また、車の往来 🜀 コントラストの少ないもの オートホワイトバランス を撮る


いにくくなります。

キラキラ光るものに焦点が**・白バランス(ホワイトバランス)** 合ってしまうので、撮りたいも、ビデオカメラで撮影すると光源 のにピントが合いにくくなり。の影響を受け青っぽく撮れたり、 赤っぽく撮れたりすることがあ 海辺、夜景、花火、特殊なライト・ります。このような現象が起こ が輝いているところなどでは。らないようにホワイトバランス

ホワイトバランスとは、様々な光 源の下での白い色を決めること です。太陽の光の下での白い色。 とはどれなのか、蛍光灯の光の下・ での白い色とはどれなのかを認 識することによって、その他の色。 のバランスを調整します。白色 機械的にレンズを動かしてい。はすべての色(光)の基本になるの るため、速い動きには追いつけで、基準となる白色を認識すること とができれば、自然な色合いで撮

本機は数種類の光源の下での白 範囲は、下図の通りです。範囲外 コントラストの強いものや縦・色情報をあらかじめ記憶してい。での撮影では、映像が赤っぽく の線に焦点が合いやすいので、ます。撮影時の光源がどのよう。 白い壁などコントラストや縦。なものか、白バランスセンサーと の線がないものには、焦点が合。レンズからの情報によって判断 し、記憶しているホワイトバラン。ホワイトバランスが正常に働か スの中から最も近いものを選び ます。この機能のことをオート ホワイトバランスといいます。 しかし、数種類の光源での白色情 報しか記憶していないので、それ 以外の光源の下での撮影では、ホ ワイトバランスが正常に働きま せん。

オートホワイトバランスが働く なったり、青っぽくなったりしま す。また、下図の範囲内にあって も、光源が複数の場合は、オート ない場合があります。その場合、 白バランスを調整してくださ



用語解説(つづき)

タイムコード

たテープトに記録される時間。ゼロから記録され始めます。そっためのものです。 データのことで、時、分、秒、フ[®]の結果、テープを後で編集する場。カウンター表示は、自由にリセッ。**テープを任意の位置まで巻き戻** レーム(1秒は約30フレーム)で。合に誤動作の原因となります。。ト(カウンター表示を0:00:00に戻。**す(早送りする)** 表されます。タイムコードは撮 したがって本機で撮影するとき す) することができます。した **の 「ヒョウジセッテイ」メニュー** 影と同時に記録されているので、は、記録部分が途切れないようがって、撮影や再生を始めた位置 **の「カウンタモード」を「カウン** 撮影した映像のテープ上での絶に、カメラサーチやブランクサーでリセットしておけば、その時点 **タメモリ」にする(P26)** 対位置を知ることができます。

- ・新しい(何も記録されていない)。す。 カセットを入れると、タイム。 コードはゼロから始まります。
- ・途中まで記録されているカセッ トを入れると、そこから続けて タイムコードが記録されます。 (カセットそう入時はゼロの表示 が出ることがありますが、撮影。 を始めると続きの値から表示し ます)

ただし、テープの途中に無記録部 **カウンター表示** タイムコードとは、撮影(録画)し、分があると、タイムコードは再び、撮影や再生の経過時間を表示す。カウンターメモリー機能を使う

- ●タイムコードは、リセットでき ません。
- ●通常再生時以外では、タイム コードが表示されない(または、 不正確になる)ことがあります。
- ●タイムコードに対応した編集コ ントローラーを使って編集をす。 ると、正確な編集が可能になり ます。

チをすることをおすすめしまからの経過時間を表示すること **②後で戻りたい場面で、「ヒョウ** ができます。しかしタイムコー。 ドのように映像のテープトでの。 絶対位置を知ることはできませ。 3 再生や撮影をする

> カウンターをリセットするには。 「ヒョウジセッテイ」メニューの。 *「カウンタリセット」を「する」に* 設定します。(P26)

・カウンターメモリー機能

と、以下のことができます。

- ジセッテイ・メニューの「カウ ンタリセット」を「する」にする
- ▲ 電源スイッチを「再生」にする
- ♠ 巻戻しまたは早送り操作をす

カウンターをリセットした位 置付近で自動的にテープ走行 が停止します。

アフレコ時に、自動的に編集を停・LPモード 止させる

- ろで静止画再生する
- **②「ヒョウジセッテイ」メニュー・デジタルビデオでは、LPモードで**・止画を撮る機能です。 タメモリ」にする
- **の**「ヒョウジセッテイ」メニュー。さい。 **の「カウンタリセット」を「す。●**他のデジタルビデオ機器で再生 る」にする
- **で戻り、静止画再生する** • **●**LPモードのないデジタルビデオ
- 6 アフレコを開始する カウンターをリセットした位。 ません。 置で、自動的にアフレコが停止。●アフレコはできません。 します。

ます。

の「カウンタモード」を「カウン、録画しても画質は劣化しません」 が、以下のことにお気を付けくだ

- すると、モザイク状のノイズが
- 機器では、正常な再生とはなり

 - ◆本機の性能を十分に生かすため。 に当社の「LPモード」表示テープ。 を使用することをおすすめしま

・プログレッシブ機能

LPモードでは、SP(標準)モードの フォトショット撮影をしたとき 2つのフィールドにそれぞれ同じ ● アフレコを終了させたいとこ。1.5倍の時間記録することができ。や、デジタル静止画機能を使った。映像を記録し、フレーム映像にす ときに、よりきれいなフレーム静。るのでフィールド画像に比べる

> 本機のフレーム静止画機能は、 れのない高画質な静止画を撮影 するために、

- ・絞りをシャッター動作させ、 ・フィールドメモリーを2個搭載
- し、制御しています。

実際には、

- **介**フォトショットボタンを押す[®] (または静止画ボタンを押す)。
- 2瞬間に、絞りを閉じ、次の映像 がレンズから入ってこないよ。 うにする
- ❸ 同じ画像データを2つのフィー。 ルドメモリーに記憶する

といった動作をします。

その成果として、

と約1.5倍の解像度になり、しか もずれがありません。

故障?と思ったら(Q&A)

電源 / 本体関係

Q1: 雷源が入らない。

A1-1: バッテリーや AC アダプターは正しく接続されています。A1-1: 十分に充電されていますか。 AC アダプターで充電してく か。 接続を確認してみてください。(P18、19)

たバッテリーをお使いください。(P18)

Ω2: 雷源が勝手に切れる。

A2: の摩耗を防ぐために、撮影の一時停止状態が5分以上続く と、自動的に電源が切れます。(P29) また、カードフォトショット時に5分以上フォトショット操 作をしないと、バッテリーの消耗を防ぐために、自動的に電・記録モード関係 源が切れます。(P54)

Q3: 電源が入ってもすぐに切れる。

A3-1: バッテリーが消耗していませんか。 バッテリー残量表示が 点滅していたり、「バッテリーを取りかえてください」のメッ セージが出ている場合は、バッテリーが消耗しています。 バッテリーを充電するか、十分に充電されたバッテリーを付 けてください。(P18)

A3-2: つゆつきになっていませんか。 寒いところから暖かいとこ るにビデオカメラを持ち込んだときなど、内部につゆつきが・ 発生することがあります。 この場合は、自動的に電源が切 れ、カセット取り出し以外の操作はできなくなります。 つ ゆつきがなくなるまでお待ちください。(P93)

Q4: 本機を振ると、「カタカタ」音が聞こえる。

A4: レンズが移動する音です。 故障ではありません。

バッテリー関係

O1: バッテリーの消耗が早い。

ださい。(P18)

A1-2: バッテリーは十分に充電されていますか。十分に充電され。A1-2: 低い温度のところで使っていませんか。 バッテリーは、周 囲の温度の影響を受けます。 低い温度のところでは、使用 時間が短くなります。(P91)

本機にカセットが入っていると、バッテリーの消耗やテープ A1-3: バッテリーが寿命になっていませんか。バッテリーには寿 命があります。 寿命は使いかたによって変わりますが、十 分に充電しても使用時間が短いときは、バッテリーの寿命で す。(P91)

編集、デジタルビデオ機器からのダビング、別売のパソコン ი1: 静止画キットの「DV スタジオ 2」を使用時に誤動作する。

同じテープトに、

·SPとLP(記録モード)

·12bit と 16bit(音声記録モード)

・ノーマルとワイド

・記録部分と無記録部分

などモードが混在して記録されていると、モードの切り換わ るところで誤動作することがあります。編集などをする場 合、モードが混在しないように記録してください。

連写フォトショット撮影した画像を「DVスタジオ2」で自動 取り込みしようとしませんでしたか。連写フォトショット の画像は自動では取り込めません。

機能設定関係

Q1: 使いたい機能が使えない、選べない。

本機では仕様上、各機能の設定などによって使えなくなった。●ズーム倍率が約12倍以上のとき A1: り、選べなくなる機能があります。

デジタル効果は・・・・

●デジタル機能のワイプ、ミックス、キセキ設定時は使えなくなりま す。

プログレッシブ機能が「入」設定時は・・・・

- ●デジタルズーム
- ●デジタル機能
- ●電子シャッター 1/750 以上
- ●連写フォトショット が使えなくなります。

プログレッシブ機能が「オート」設定時は・・・・

- ●ズーム倍率が約12倍以上のとき
- ●電子シャッターが 1/750 以上のとき
- ●デジタル機能設定時 以上のときに使えなくなります。

白バランスの選択は・・・・

- ●デジタル機能のコウカンド、デジタル効果のセピア、モノトーン設定時
- ●静止画時
- ●メニュー表示中 以上のときに選択できなくなります。

LPモードは・・・・

●アフレコできません。

ウインド NR は・・・・

●外部マイク使用時には動作しません。

・AE設定時は・・・・

- ◆AE 設定時は電子シャッター、絞り / ゲインは調整できません。
- ●デジタル効果のコウカンドとスポーツモード、ポートレートモード、 ローライトモードは同時に使用できません。

故障?と思ったら(Q&A)(つづき)

撮影関係

诵常撮影時

Q1: 電源、カセットを正しく入れているのに撮影できない。

- A1-1: カセットの誤消夫防止つまみが開いていませんか。 誤消夫。 防止つまみが開いている(SAVE側になっている)と撮影でき。A2-3: ません。(P21)
- A1-2: カセットのテープ終端(テープの一番最後)になっていません。 か。 新しいテープに交換してください。
- A1-3: 電源スイッチを「撮影」にしていますか。「再生」、「カード再 生」になっているときは撮影できません。(P21)
- A1-4: つゆつきになっていませんか。 つゆつき時は、カセット取 り出し以外の操作はできなくなります。つゆつきがなくな。編集関係 るまでお待ちください。(P93)

Ω2: 画面が急に変わった。

A2: デモが始まったのではないですか。 デモモードを「スタン」 バイ/入」に設定し、カセットおよびカードを入れずに電源 スイッチを「撮影」にするとデモモードになります。 通常は 「切」にしてお使いください。(P79)

いろいろな撮影時

Q1: 映像が止まったままになっている。

A1-1: 静止画ボタンを押しませんでしたか。 静止画ボタンを押す Q1: と撮っている映像が静止画になります。(P29)もう一度、静 A1: 止画ボタンを押すと元に戻ります。

$\Omega 2$: 自動でピントが合わない。

A2-1: マニュアルフォーカスモードになっていませんか。 オート A2: フォーカスモードにすると自動でピントが合います。

- A2-2: オートフォーカスモードでピントが合いにくい場面を撮影 していませんか。 オートフォーカスでは、ピントの合いに くい場面があります。(P96)この場合はマニュアルフォーカ スモードで手動でピントを合わすことができます。(P44)
 - デジタル機能の「コウカンド」に設定していませんか。「コウ カンド」にすると、フォーカスはマニュアルになります。 (P50)

$\Omega 3$: 撮影映像が白黒やコマ送りなどになっている。

デジタル機能/効果を使って撮影していませんか。 設定を 確認してください。(P50)

. Q1: アフレコができない。

- *A1-1: カセットの誤消去防止つまみが開いていませんか。誤消去 防止つまみが開いている(SAVE側になっている)と編集でき ません。(P21)
 - LPモードで撮影した部分にアフレコしようとしていません か。LPモードでは、テープトのトラック幅がヘッド幅より 狭いため、アフレコはできません。(P99)

表示関係

タイムコード表示がおかしくなる。

逆スロー再生をすると、タイムコード表示のカウントが一定 にならないことがありますが、故障ではありません。

テープ残量表示が消える。 Q2:

フォトショット撮影、コマ送りなどをすると、一時的にテー プ残量表示が消える場合があります。通常の撮影や再生を 続けると元に戻ります。

Q3 : A3-1: A3-2:	テープ残量表示が実際のテープ残量と合わない。 約15秒以下の連続撮影では、残量表示が正確に出ません。 実際のテープ残量より約2~3分少ない表示が出る場合が あります。	再组 Q1: A1:
Q4 : A4:	機能表示(モード表示、残量表示、カウンター表示など)が出ない。 メニューの「ヒョウジモード」が「切」になっていると、液晶モニターやファインダーのテープ走行状態、警告、日付表示など以外は消えます。	Q2 : A2:
再生関 · Q1 : A1:	係(映像) 早送り再生、巻戻し再生をすると、モザイク状のノイズが出る。 デジタル特有の現象です。 故障ではありません。	Q3 : A3-
Q2: A2:	テレビと正しく接続しているのに再生画像が出ない。 テレビの入力切換えがビデオ入力になっていますか。テレビの説明書をよくお読みになり、接続したビデオ入力端子を選んでください。	A3-
Q3 : A3-1:	再生画像がきれいに映らない。 本機のヘッドがよごれていませんか。ヘッドがよごれていると、再生画像がきれいに映りません。 別売のデジタルビデオ用ヘッドクリーナーを使ってヘッドを清掃してください。(P93)	
A3-2:	映像/音声コードの端子部がよごれていると、画面にノイズが入ることがあります。 やわらかい布でよごれをふき取ってから AV 入出力端子に接続してください。	
A3-3:	著作権保護の信号(コピーガード)が入っている映像を録画していませんか。 このカセットを本機で再生すると、映像がモザイクになります。	

再生関係(音声)

本機のスピーカーから再生音声が出ない。 本機の音量調整が小さくなりすぎていませんか。 再生時に マルチプッシュダイヤルを押し続けて、音量表示を出し、ダ イヤルを回すと、音量を調整することができます。 (P36)

ヘッドホンの右音声が聞こえない。

再生モードで「AV入出力セッテイ」メニューの「AVタンシ」が「AV入出力」になっているとヘッドホンの右音声は聞こえません。 ヘッドホンを使用するときは必ず「AV出力/ヘッドホン」にしてください。(P37)

音声が重なって聞こえる。

3-1: 「再生キノウ」メニューの「12bit音声」を「ミックス」に設定していませんか。「音声キロク」モードを「12bit」にして撮影したテープにアフレコ編集すると、撮影時の音声と後から録音した音声を同時に重ねて聞くことができます。 また、それぞれを別々に聞くこともできます。(P67)

3-2: 「再生キノウ」メニューの「音声キリカエ」を「ステレオ」に設定して主音声、副音声の入った映像を再生していませんか。 主音声を聞く時は「L」、副音声を聞く時は「R」に設定してくだそ さい。(P41)

アフレコすると元の音声が消えてしまった。

16bitモードで撮影した部分にアフレコすると元の音声が消えてしまいます。 元の音声も残したい場合は、撮影時に12bit モードで撮影してください。(P67)

故障?と思ったら(Q&A)(つづき)

再生関係(音声)

Q5: テレビ、本機のスピーカーとも再生音が出ない。

A5-1: アフレコしていないのにステレオ2にしていませんか。ア・A3: フレコしていない場合は、ステレオ1に切り換えてくださ。 い。(P67)

A5-2: 可変速サーチになっていませんか。可変速サーチ中は音声 は出ません。 再生ボタンを押すと、通常の再生に戻りま す。(P38)

再生音に「カチッ」音が録音されている。 ი6:

撮影中にプログレッシブフォトショットやプログレッシブ A6: 静止画にすると、本機から「カチッ」音がし、この音がテープ に録音されてしまいます。 撮影の一時停止中にプログレッ・Q6: シブフォトショットやプログレッシブ静止画にした場合は、 A6: 「カチッ」音は録音されません。(P30)

カード関係

Q1: メモリー画像がきれいに記録されない。

「ノーマル」または「エコノミー」にして、細かいものを記録し。A1: Α1. ていませんか。「ノーマル」または「エコノミー」で細かいも のを記録すると、画像がモザイク状になることがあります。 「ファイン」にして、記録してください。(P54)

Q2: カードに記録された画像が消去できない。

画像がロックされていませんか。ロック設定をしていると A1-1: 消去できません。(P63)

A2-2: 側になっていると消去できません。(P63)

· Q3: カードフォトショットをしていないのに「残り枚」と表示さ れ、記録できない。

メモリー画像以外のデータ(タイトルなど)が多く記録されて いませんか。

Ω4: カードのメモリー画像がおかしい。

データが壊れているおそれがあります。データは静電気や 電磁波で壊れることがあります。 大切な画像は、テープや パソコンなどにも記録するようにしてください。

メモリー画像の再生中に「×」マークが表示される。

形式の異なる画像や壊れた画像を再生しています。(P56)

カードをフォーマットしても使えるようにならない。

本機、またはカードの故障と思われます。 お買い上げの販 売店にご相談ください。

USB 接続関係

. Q1: 別売のUSB接続キットを使用時にパソコンが認識しない。

キットに付属のUSBドライバーはインストールされていま すか。詳しくは、USB接続キットの説明書をお読みくださ L10

その他

• Q1: カセットの取り出しができない。

> 電源の供給はされていますか。 バッテリーや AC アダプ ターは正しく接続されていますか。(P18)

SDメモリーカードの場合、書き込み禁止スイッチが「LOCK」。A1-2: 放電したバッテリーを使用していませんか。 バッテリーを 充電してから取り出してください。(P18)

> 「A1-3: グリップベルトがひっかかっていると、カセットが出ないと きがあります。(P21)

Ω2: カセットの取り出し操作以外何も操作できない。

A2: つゆつきになっていませんか。つゆつきがなくなるまで、本機は異常を知らせる自己診断表示機能があります。 待ってください。(P93)

Q3: リモコンが働かない。

A3-1: リモコンのコイン電池が消耗していませんか。新しいコイ 本機につゆつきが発生したとき ン電池と交換してください。(P23)

A3-2: リモコンの設定は合っていますか。 リモコンと本機の「リ モコン」設定が合っていないと、リモコンを操作しても動作 しません。(P23)

Q4: 電源が入っているのに何も操作できない、正常に動作しな L)

A4-1: DPOF設定内容の確認中ではないですか。設定内容の確認 は時間がかかる場合があります。「動作中ランプ」が消灯す。 るまでお待ちください。(P54)

A4-2: カセットを取り出してから、RESETボタンを押してくださ い。それでも直らない場合は電源を外して1分ほどおいた あと、再度電源を入れ直してください。(「動作中ランプ」が RESET ボタンの押しかた 点灯中に上記の操作を行うとカードのデータが破壊される ことがあります)

自己診断表示機能

液晶モニターまたはファインダーに表示が出ますので、異常と思われ る場合は、下記を参考に対応してください。

*「つゆがつきました」と「U10」を表示します。

表示が消えるまでお待ちください。(P93)

本機のヘッドがよごれたとき

「ヘッドをクリーニングしてください」と「U11」を表示します。

ヘッドをクリーニングしてください。(P93)

本機が異常動作を検出したとき

「RESETボタンをおしてください」と表示します。

テープ保護のためにカセットを取り出してから、RESETボタンを押 してください。再起動します。



本機の修理が必要なとき

「シュウリがひつようです。 お店へ…」と表示します。

(接続している電源を外して、お買い上げの販売店へご連絡ください。 お客様での修理は、ご遠慮ください。

仕様

デジタルビデオカメラ

電源	DC 7.9/7.2 V
消費電力	録画時 3.3 W(ファインダー使用時) 4.1 W(液晶使用時明るさ:標準)
信号方式	NTSC 日米標準信号方式
録画方式	Mini DV 方式(民生用デジタル VCR SD 仕様)
使用テープ	6.35 ミリ幅デジタルビデオテープ
録画時間	最大 80 分(SP)120 分(LP)(DVM80 使用時)
テープ速度	SP 時:18.812 mm/秒 LP 時:12.555 mm/秒
映像記録方式	デジタルコンポーネント記録
音声記録方式	PCM デジタル記録:16 bit (48 kHz/2ch) 12bit (32 kHz/4ch)
撮像素子	CCD 固体撮像素子 (有効画素 34 万画素、総画素 68 万画素)
レンズ	自動絞り 12 倍電動ズーム F1.8 (f=4.2 ~ 50.4 mm)マクロ付き(フルレンジ AF)
早送り・巻き戻し	約2分20秒 (DVM60使用時)
フィルター径	30.5 mm
ズーム	光学 12 倍・デジタル 30 倍・スーパーデジタル 120 倍
モニター	3 インチ液晶モニター(約 11.2 万画素)
ファインダー	電子カラービューファインダー
マイク	ステレオマイクロホン
スピーカー	20 mm 丸形 1 個

S映像出力

最低照度

白バランス調整

標準被写体照度

映像出力 1 Vp-p 75 Ω

音声出力 316 mV インピーダンス 600 Ω

ヘッドホン出力 77 mV 32 Ω負荷時(AV ミニジャック兼用)

1400 ルクス

12 ルクス

自動追尾ホワイトバランス方式

Y 出力:1 Vp-p 75 Ω C 出力:0.286 Vp-p 75 Ω

デジタル静止画 デジタル静止画出力、制御信号入出力(転送レート:最大 115 kbps)

S 映像入力 Y 入力:1 Vp-p 75 Ω C 入力:0.286 Vp-p 75 Ω

映像入力 1 Vp-p 75 Ω

音声入力 316 mV インピーダンス 10 k Ω以上

マイク入力 マイク感度 - 50 dB(0 dB = 1V/Pa 1 kHz)(M3 ステレオミニジャック)

USB接続用/ミニシステム (E) カードリーダーライター機能、USB1.1 準拠(最大 12 Mbps)

著作権保護対応無し/編集ミニシステム端子

デジタルインターフェース DV 入出力端子(i.LINK、4pin)

外形寸法 幅 69 ×高さ 89 × 奥行き 154 mm

本体質量 約 550 g

使用時質量 約 690 g (バッテリー:VW-VBD33、テープ:AY-DVM60 使用時)

推奨使用温度 0 °C ~ 40 °C 許容相対湿度 10 % ~ 80 %

バッテリー持続時間 18ページを参照してください。

記憶メディア SD メモリーカード、マルチメディアカード

画像圧縮方式 JPEG 準拠

記録画素数 640 × 480(VGA)

ACアダプター

雷 源 AC100-240 V 50/60 Hz

入力容量 23 VA (100 V 時)/32 VA (240 V 時)

DC 出力 7.9 V 1.2 A (ビデオカメラ)

充電出力 8.4 V 1.2 A (充電)

電源コンセントと接続していると、充電器や電源として使っていなくても電力を消費しています。

国内 (100 V)使用時で約0.2 Wの電力が消費されます。 海外 (240 V)使用時で約0.9 Wの電力が消費されます。

外形寸法幅 70 ×高さ 45 ×奥行き 116 mm本体質量約 165 g (AC アダプター本体のみ)

推奨使用温度 0 ℃~40 ℃

許容相対湿度 10 %~ 80 %

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は・・・ まず、お買い上げの販売店へお申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は・・・

- ●修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- ●その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!
- 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■ 修理を依頼されるとき

この説明書をよくお読みのうえ、直らないときは、まず接続している電源を外して、お買い上げの販売店へご連絡ください。

● 保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書をそえてご持参ください。

● 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。ただし、デジタルビデオカメラの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

|技術料| は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了 | 時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につ ながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせ します。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

お取り扱い・お手入れなどのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

電話 プリー 0120-878-365

FAX 9/17/10 0120-878-236

365日/受付9時~20時

Help desk for foreign residents in Japan

〈外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口〉 Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

おいます | まいます | まいます

		雷	北地区		
青森	青森市大字八ッ役	東 岩手	盛岡市羽場13地割	山形	山形市流通センター
	字矢作1-37	47	30-3	ЩЛ	3丁目12-2
T.L.	1 (017)739-9712		2 (019)639-5120		2 (023)641-8100
秋田	秋田市御所野湯本 2丁目1-2	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18	福島	福島県安達郡本宮町 字南/内65
	1 (018)826-1600		1 (022)387-1117		a (0243)34-1301

7 (0166)31-6151

		首	都	巻	地	区		
栃木	宇都宮市御幸町 194-20	埼玉				■4- 2	山梨	甲府市下飯田2丁目
	a (028)689-2555	千葉		(048)		960		1-27 1 (055)222-5171
群馬	高崎市大沢町229-1 (027)352-1109			(喜町 (043)		6034	神奈川	横浜市港南区日野 5丁目3-16
水戸	水戸市柳河町309-2 ☎ (029)225-0249	東京	宮坂	都世區 22丁區	26-	17	新潟	☎ (045)847-9720 新潟市東明1丁目
つくば	つくば市花畑2丁目 8-1		235 ((03)54	4//-9	9780		8-14 1 (025)286-7725
	3 (0298)64-8756							

		中	部	地	区		
石川	石川県石川郡 野々市町稲荷	長野	7600	大字笹賀 -7 63)58- 0		岡崎	岡崎市岡町南久保28 (0564)55-5719
富山	3丁目80 ☎ (076)294-2683 富山市寺島1298	静岡	静岡市	03/36- 0 西島765 4)287- 9	5	岐阜	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎ (058)323-6010
福井	☎ (076)432-8705 福井市開発4丁目	名古屋	名古屋 塩入町	市瑞穂区 8-10		高山	高山市花岡町3丁目82 (0577)33-0613
	112 112 1		23 (05	2)819-C	1225	三重	久居市森町字北谷 1920-3 ☎ (059)255-1380

		近	畿	地	区		
滋賀	守山市勝部6丁目	大阪	大阪市	北区本庄	西	和歌山	和歌山市中島499-1
	2-1		1丁目		0005		1 (073)475-2984
	1 (077)582-5021		23 (00	6359-	0225	兵庫	神戸市中央区
京都	京都市南区上鳥羽	奈良	大和郡	山市椎木	町	• • • •	琴/緒町3丁目2-6
	石橋町20-1		404-2				23 (078)272-6645
	1 (075)672-9636		23 (07	43)59-	2770		

		中	匤	地	区		
鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	出雲		渡橋町4 5 3)21 -		広島	広島市西区南観音 8丁目13-20
米子	米子市米原4丁目 2-33 ☎ (0859)34-2129	浜田	浜田市 327-9 ☎ (08		6629	山口	☎ (082)295-5011 山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北
松江	松江市西津田2丁目 10-19 ☎ (0852)23-1128	岡山	矢尾80	都窪郡与 07 6) 292 -			447-23 ☎ (0839)86-4050

保証とアフターサービス(よくお読みください)

(つづき)

		匹	国	地	区		
香川	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-9477	高知	331-1	岡豊町中	_	愛媛	松山市土居田町 750-2
徳島	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 ☎ (088)698-1125		225 (08	38)866-	3142		क (089)971-2144

		几	州	地	凶		
福岡	春日市春日公園 3丁目48	大分	8-35	萩原4丁		天草	本渡市港町18-11 (0969)22-3125
	25 (092)593-9036		25 (09	7)556-3	3815	鹿児島	鹿児島市与次郎
佐賀	佐賀市本庄町大字本庄896-2	宮崎	下加納(30702	1丁目5-33 ☎ (099)250-5657
	25 (0952)26-9151		25 (09)	85)85-6	6530	大島	名瀬市矢之脇町10-5
長崎	長崎市東町1949-1 ☎ (095)830-1658	熊本		建軍本町 6)367-6			1 (0997)53-5101

沔	中級	这区

沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0101

突引(アイウエオ順)

ア行

アフレコ(P66) ウインドNR(ノイズリダクション) (P34)

オートフォーカス(P96) おしらせブザー(P79)

音量調整(P36)

力行

カード再牛(P56) カウンターメモリー機能(P98) カウンターリセット(P98) 画像伝送(P60) 可変速サーチ(P38) カメラサーチ(P42) 逆光補正(P44) ゲイン(P47) 誤消去防止つまみ(P21)

コマ送り再生(P40)

サ行

サーチロック機能(P39) サーフ&スノーモード(P48) 撮影チェック(P28) 自動プリント(P72) シネマ(P32) 絞り(P47)

シャッター効果(P28) ショートカットメニュー(P66) ジョグ再生(P40) 白バランス(P45) ズーム/デジタルズーム(P30、 31) スポーツモード(P48) スポットライトモード(P48) スライドショー設定(P58) スロー再牛(P39)

夕行

タイトルイン(P62) タイトル作成(P61) タイムコード(P98) 対面撮影(P34) ダビング(P68、69) つゆつき(P93) デジタル機能 / 効果(P50) デジタル静止画(P29) デジタル静止画端子(P74) 手ぶれ補正(P33) デモモード(P79) 電子シャッター(P46)

ナ行

ナンバー指定(P57) 年月日、時刻の表示(P37) 年月日、時刻を合わせる(P83)

八行

ハイパーチェック(P39) 表示モード(P81) 7x - F(P48, 49)7x - 7y + (P64)フォトショット(P28、54、55、 59) ブランクサーチ(P42) フレーム静止画(P30) プログレッシブ機能(P30、99) ヘッドよごれ(P93) ポートレートモード(P48) マ行

マクロ機能(P30) マニュアルフォーカス(P44) マルチメディアカード(P53) ミニシステム (e) 端子(P72) $\times = 1 - (P26, 78 \sim 81)$ メモリー消去(P64)

ラ行

リモコン(P23) 連写フォトショット(P28) ローライトモード(P48) ロック設定(P63)

英•数字順

ACアダプター(P18~20) AD 変換(P68) ĀĒ設定(P48) AV 入出力 / ヘッドホン端子 (P37, 40, 67, 68, 69) DPOF 設定(P65) DV 端子(P68、70、73、75) PCM 音声(P96) , reset ボタン(P12、105) SDメモリーカード(P53) SP/LPモード(P32、99) USB 接続用端子(P74)

NV-DS88K

愛情点検

長年ご使用のデジタルビデオカメラの点検を!



こんな症状は ありませんか

- ・電源コードやプラグが異常に熱い
- ・煙が出たり、異常なにおいや音がする
- ・水や異物が入った
- ・映像が乱れたり、きれいに映らない
- ・その他の異常や故障がある



このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、 電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に 点検をご相談ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日	品 番	NV-DS88K
販 売 店 名	\tau_{\text{\tinx}\\ \text{\tint}}}}}}} \end{ent}}}}}}}}}}}}}}}}} \endred\end{ent}}}}}				
お客様ご相談窓口				•	& ()

松下電器産業株式会社

AVCネットワーク事業グループ

〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号

X0501Ym0 (10000 (A))

システム事業グループ

〒571-8503 大阪府門真市松葉町2番15号

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社)